


AP050974

AC100V ダブルアクションポリッシャー グリーン (限定)

取扱説明書



アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

ご使用前に必ず、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。

また、この取扱説明書は、いつでも見るできるように保管してください。

実際の商品と、取扱説明書内の図では、色や形状が異なる場合がありますので、ご了承ください。

目次

1.	はじめに.....	3
2.	取扱説明書について.....	3
3.	製品安全上のご注意	4
	▲警告	4
	▲注意	6
4.	製品使用上のご注意	7
	▲警告	7
	▲注意	10
5.	製品仕様.....	12
6.	製品特徴.....	12
7.	各部名称.....	13
8.	各部説明.....	14
9.	使用前準備.....	15
10.	使用方法.....	16
11.	メンテナンス	17
12.	トラブルシューティング	18
13.	保管	19
14.	廃棄について	19
15.	個人情報の取り扱い.....	19
16.	製品保証規定.....	20
17.	修理規定.....	20
18.	お問い合わせ先	21
	■カスタマーサービス	21
	■販売元.....	21

1.はじめに

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- 安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、購入された商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品は、自動車の傷取り研磨やワックスの塗布、艶出しに使用します。本来の用途以外に使用しないでください。

2.取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製、改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書および本体に貼り付けられた重要ラベルの安全に関わる項目には「」マークを使用しています。製品を安全に使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものなので、必ず守ってください。
- 取扱説明書をなくしたり、重要ラベルを汚したりせずに、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告、注意および重要事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

安全に関する表示について

表示	意味
 警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意。
 注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意。
重要	この表示内容は、「商品を正しく使用するため」に守らなければならない要点。

注意マーク



注意すること

禁止マーク



してはいけないこと

指示マーク



必ず行うこと

3.製品安全上のご注意

▲ 警告



注意

- 作業に集中すると、周囲への安全確認が疎かになり、事故を招く恐れがあります。
 - ・ 作業手順や周辺の状況などをよく確認してください。
- 正しい位置で保持し、無理な姿勢では、使用しないでください。
 - ・ ケガや事故の原因となります。
- 本製品は、自動車整備士資格を有する方および本製品の使用に関する十分な知識をお持ちで、作業経験豊富な方を対象に作られています。
 - ・ 使用方法が不明で、作業経験のない方が使用すると、ケガや事故の原因となります。
- 本製品は、自動車の傷取り研磨やワックスの塗布、艶出しに使用します。本来の用途以外に使用しないでください。
 - ・ 本来の用途以外で使用すると、ケガや事故の原因となります。



禁止

- 製品に貼られたラベルを汚したり、剥がしたりしないでください。
 - ・ 誤った使い方をすると危険性があり、ケガや事故の原因となります。
- 過労と思われるときや飲酒しているとき、薬物を服用しているときに、使用しないでください。
 - ・ 判断力が鈍り、事故の原因となります。
- 子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。
 - ・ ケガや事故の原因となります。
- 周辺温度が40℃以上になる高温な場所、直射日光下では、使用しないでください。
 - ・ 高温による脱水症状や熱中症になる恐れがあります。休憩をこまめに行い、十分な水分補給をしてください。
- 次の作業環境下では、使用しないでください。
 - ・ 火気のそばや急激に温度上昇する場所
 - ・ 揮発性の高い溶剤などがある場所
 - ・ 通気が悪く、換気のできない場所
 - ・ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時
 - ・ 水がかかる恐れがある場所、多湿、水中や海中
 - ・ 足元が滑りやすく、不安定な場所
 - ・ 急傾斜など、転倒の恐れがある場所

3.製品安全上のご注意

▲ 警告



禁止

- 使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。
 - ・ 特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
- 以下の服装は、周囲に引っ掛かるまたは巻き込まれるなど、ケガをする恐れや事故の原因となりますので、そのままの状態や着用することはおやめください。
 - ・ 長髪を束ねずに、そのままの状態にしている。
 - ・ ネックレスなどの装飾具を着用している。
 - ・ サイズが極端に大きい服装、だぶだぶな衣類を着用している。



分解禁止

- 修理技術者以外の人は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。
 - ・ 異常作動、過熱、発火、感電など、事故の原因となります。



指示

- 必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。
 - ・ 使用方法が少しでも不明な場合は、使用せずにお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
 - ・ 誤った使用方法によって生じた、商品破損、人体への損傷、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 安全に正しく使用するため、警告事項を理解し、厳守してください。
 - ・ 警告事項を無視して使用すると、傷害、重傷、死亡など、重大な事故の原因となります。
- 本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。
 - ・ 誤った使い方をすると危険性があり、ケガや事故の原因となります。
- 安全に正しく使用するため、使用環境に合わせて、以下の保護具を着用してください。
 - ・ 安全手袋、耳栓やイヤーマフ、保護メガネ、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業ツナギや長袖、長ズボン
- 本製品は、大切に取扱ってください。
 - ・ 落下などによって、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- 使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。
 - ・ 異常、不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

3.製品安全上のご注意

⚠注意



注意

- 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。
 - ・購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり清掃されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。
 - ・常温で清潔な場所に保管してください。



禁止

- 損傷がある場合は、保管しないでください。
 - ・損傷がある製品を誤って使用してしまう恐れがあり、ケガや事故の原因となります。



指示

- 使用しないときは、施錠のできる屋内に保管してください。
 - ・思わぬ事故の原因となります。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。

4.製品使用上のご注意

▲警告



注意

- 高所作業は、人が作業場所の下に入らないよう安全確認を十分行い、人が作業場所の下にいる場合は、絶対に使用しないでください。
 - ・ 粉じん、切り屑が下に飛散し、ケガや原因となります。
 - ・ 本体が落下する恐れがあり、重大な事故の原因となります。
- ハンドル、研磨具は確実に取り付けてください。
 - ・ 正しく確実に装着されていないと、作動不良を起こすだけでなく、ケガや事故の原因となります。
- 研磨時に発生するコンパウンドやワックスの粉塵、また飛散する液体、ペースト状のコンパウンドやワックスを吸い込むと、健康被害の原因となります。
 - ・ 必ず、防塵マスクを着用してください。
- 研磨時に発生するコンパウンドやワックスの粉塵、また飛散する液体、ペースト状のコンパウンドやワックスが目に入ると、視力障害や失明する恐れがあります。
 - ・ 必ず、保護メガネ（ゴーグル）を着用してください。
- 騒音が大きい作業では、耳に傷害を負う恐れがあります。
 - ・ 必ず、耳栓やイヤーマフを装着してください。



発火注意

- 車内など、高温（50℃以上）になりやすい場所に放置しないでください。
 - ・ 本体故障、発煙、発火、火災や爆発など、ケガや事故の原因になります。
- 電源コード、電源プラグを改造、加工、変更しないでください。
 - ・ 感電、漏電、発煙、発火、火災や爆発など、ケガや事故の原因になります。
- 電源コードは定期的に点検し、キズや被覆の破れなどの損傷、破損がある場合は、使用しないでください。
 - ・ 感電、漏電、発煙、発火、火災や爆発など、ケガや事故の原因になります。



禁止

- 不意な電源スイッチの操作は、やめてください。
 - ・ 突然の回転によって、ケガや事故の原因になります。
- 本製品を作動させたまま放置しないでください。
 - ・ ケガや事故の原因になります。

4.製品使用上のご注意

⚠ 警告



禁止

- 本製品を万力などで固定した状態で使用しないでください。
 - ・ ケガや事故の原因になります。
- 指定外の研磨具を使用しないでください。
 - ・ ケガや事故の原因になります。
- 回転部に、手や顔を近付けて、電源スイッチを操作しないでください。
 - ・ ケガや事故の原因になります。
- 回転している研磨具に、手や顔を近付けないでください。
 - ・ ケガや事故の原因になります。
- 研磨具を回転させた状態で、床や作業台に置かないでください。
 - ・ ケガや事故の原因になります。
- 通気が悪く、換気のできない場所で、使用しないでください。
 - ・ 飛散した金属粉などを吸い込み、健康被害の原因となります。
- 本製品は、家庭用AC100V専用です。異なる電圧、昇圧器やトランス類、発電機、直流電源では、使用しないでください。
 - ・ 本来の性能が発揮できず、本体故障の原因になるだけでなく、発煙、発火、火災や爆発など、重大な事故の恐れがあります。



濡れ手禁止

- 濡れた手で本製品を扱わないでください。
 - ・ 感電、火災、重傷などの事故の危険性があり、製品破損につながる恐れがあります。



指示

- 使用する研磨具は、本製品の無負荷最高回転数(5300min-1)以上のものを使用してください。
 - ・ 指定外の研磨具の使用は、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 市販されている研磨具の取り扱い、その製品の注意事項や取扱説明書に従ってください。
 - ・ 注意事項や取扱説明書に従わずに使用すると、ケガや事故の原因となります。

4.製品使用上のご注意

⚠ 警告



指示

- ハンドルとグリップをしっかり握って使用してください。
 - ・ 片手での使用は、回転の反動を支えきれない恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 研磨具に、少しでも破れ、過剰な摩耗などの異常がある場合、新品の研磨具と交換してください。
 - ・ 研磨具が損傷し、ケガや事故の原因となります。
- 延長コードの使用は、控えてください。
 - ・ 電圧降下の影響によって、作動不良の原因となります。
 - ・ やむを得ず延長コードを使用する場合は、必ず指定の断面積、長さのコードを使用してください。
- 電源コードは乱暴に扱わないでください。断線の原因となり、感電、漏電、発煙、発火、火災や爆発が発生する恐れがあります。
 - ・ 電源コードを引っ張らない。電源コードを持って運ばない。電源プラグを抜く際も、電源コードを引っ張らない。
 - ・ 電源コードを折り曲げない、束ねた状態で使用しない。
 - ・ 電源コードを熱や油、角の尖ったところに近づけないでください。
 - ・ 周囲に引っ掛かる、開閉部や可動部に挟まらないよう、取り回しに注意してください。
- 研磨具が確実に取り付けできているか確認してください。
 - ・ 研磨具の取り付けが不十分だと、研磨具が外れ、飛ぶ恐れがあり、人体への傷害や事故の原因となります。



電源プラグを
コンセントから抜く

- 使用後は、すみやかに電源プラグをAC100Vコンセントから抜いてください。
 - ・ 思わぬ事故の原因となります。

4.製品使用上のご注意

⚠注意



- 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の恐れがあります。
- 正しい位置で保持し、無理な姿勢では、使用しないでください。
 - ・ケガや事故の原因となります。
- 片手で使用すると、研磨具がはじかれたとき、本体を落下させる恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
 - ・グリップとハンドルをしっかりと握り、使用してください。
- 呼びサイズφ125mm以下、ネジサイズ5/16-24の研磨具を使用してください。
 - ・指定外の研磨具の使用は、ケガや事故の原因となります。
- ハンドルや研磨具の取り付け、取り外し、メンテナンスや点検の際は、電源スイッチをOFFにし、電源プラグをコンセントから抜いた状態で行ってください。
 - ・突然の作動によって、ケガや事故の原因となります。
- 定格使用時間は、20分です。定格使用時間を超える使用は、10分以上間隔を空け、冷ました後、使用してください。
 - ・定格使用時間を超える作業は、本体故障、作業効率低下による思わぬ事故の原因となります。
- 保管するときは、研磨具を取り外してください。
 - ・ケガや事故の原因となります。
- 押し付け過ぎると、作動不良や加工面にキズがつく恐れがあります。
 - ・自重程度の重さで、均一な圧力を掛けて使用してください。
- 本製品作動中は、液体、ペースト状のコンパウンドやワックスが、周囲へ飛散します。
 - ・作業場所周辺にカバーを掛けるか、周辺のを片付けてください。
- 多量のコンパウンドやワックスは、スポンジバフなどの目詰まりの原因となり、研磨力低下を招きます。
 - ・目詰まりする前に、研磨具などを清掃するか新品と交換してください。

4.製品使用上のご注意

⚠注意



注意

- 作業中についた加工面のキズに関しては、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。
- ・作業方法を十分理解したうえで使用してください。



発火注意

- 誤って落したり、ぶつけたときは、本製品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。
- ・発煙、発火、火災や爆発の恐れがあります。



高温注意

- 作業直後の研磨具や加工物は、大変高温になっています。
- ・ヤケドをする恐れがあるので、冷めるまでは触れないでください。



禁止

- 保管時には、燃料やオイルなどの石油製品を付着させないでください。
- ・プラスチック部分を損傷させます。
- 水を掛けて、洗わないでください。
- ・本体故障の原因となります。
- ファスナーやボタン、ベルトなど、金属物や硬いものが露出している衣類を着用しないでください。
- ・硬いものが加工面に接触すると、キズをつける原因となるので、硬いものが露出していない衣類を着用してください。



指示

- 研磨具に、砂や石などの異物が付着していないか確認してください。
- ・異物が付着した状態での使用は、加工面にキズをつけます。
- 加工面のホコリや汚れ、異物を取り除いてから使用してください。
- ・加工面をキズつけたり、異物の飛散による、ケガや事故の原因となります。
- 作業前に、目立たない部分でテスト運転した後、作業してください。
- ・慣れない状態で加工面にあてると、キズをつける恐れがあります。

5.製品仕様

商品型番	AP050974
商品コード	2005000009747
本体サイズ	L425×W95×H115mm (パッド、ハンドル、電源コード含まず)
重量	2.2kg (パッド、ハンドル、電源コード含まず)
電源	AC100V～50/60Hz
定格消費電力	750W
速度調節	6段階
無負荷回転数	2200～5300min ⁻¹
パッド動作	ダブルアクション
オービットダイヤ	15mm
電源コード長	5m
定格使用時間	20分
材質	PA(本体)、アルミニウム(ヘッド部)、スチール(ギヤ)
付属品	D形ハンドル、サイドハンドル、Φ125mmパッド、HEXレンチ5mm、 専用レンチ、スペアブラシセット

●商品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

●6ヶ月保証対象製品（[製品保証] 項目参照）

※研磨具は、付属していません。別途用意してください。

スピードダイヤルの各設定位置での回転速度



スピード1	2200min ⁻¹	スピード4	4000min ⁻¹
スピード2	2800min ⁻¹	スピード5	4650min ⁻¹
スピード3	3400min ⁻¹	スピード6	5300min ⁻¹

6.製品特徴


- ・ダブルアクションタイプの電動ポリッシャーです。
- ・パッドの振動で磨くダブルアクションタイプなので、回転で磨くシングルアクションタイプと同条件で比べると、研磨力が低く、短時間で磨く作業には不向きですが、目消しや艶出しといった仕上作業に適しています。
- ・磨き経験豊富な方はもちろんですが、ダブルアクションなので暴れにくく、初心者でも扱いやすいため、初めてポリッシャーでボディー磨きをしたい方にもおすすめです。
- ・パッドは面ファスナー式なので、研磨面の状態、目的に合わせて、バフ類の交換が簡単に行えます。
- ・スイッチをONにした際、作業者への反動を低減するソフトスタート機能搭載。
- ・モーターの回転速度は、ダイヤルで6段階（2200から5300min⁻¹）の調節ができます。
- ・トリガースwitchを握った状態でロックができるので、研磨中に握り続ける必要がありません。
- ・上下左右握ることができるD形ハンドルと、左右いずれかを握るサイドハンドルが付属しているので、研磨面の向きや好みに合わせてお使いいただけます。
- ・バフ類は、呼び径Φ125mmの市販のものが使用できます。

7.各部名称

各部名称



スペアブラシセット




専用レンチ




HEXレンチ5mm




ハンドル固定用ボルト



サイドハンドル




D形ハンドル



Φ125mmパッド


8.各部説明

トリガー、トリガーロックボタン




- ・ 作動、停止を操作するスイッチです。
- ・ 作動：握る
- ・ 停止：放す
- ・ トリガーをいっばいに引いてからトリガーロックボタンを押し込むと、トリガーを放してもトリガーが固定されて連続運転できます。

速度調節ダイヤル




- ・ 2200～5300min⁻¹の間で、6段階の速度調節ができます。

Φ125mmパッド





- ・ サイズ：5/16-24ネジ
- ・ 同サイズであれば、市販の各種ポリッシャーパッドの取り付けも可能です。
- ・ パッドは、本製品の無負荷回転数（5300min⁻¹）以上のものを使用してください。

電源コード、プラグ



- ・ コンセントに接続するコードです。
- ・ 電源プラグをコンセントに接続します。
- ・ コンセント以外には、使用できません。

D形ハンドル、サイドハンドル




- ・ 本体を保持するためのハンドルです。必ずD形ハンドルまたはサイドハンドルを取り付けて使用してください。
- ・ サイドハンドルは左右どちらでも取り付けが可能です。


9.使用前準備

Φ125mmパッド


- ・アンビルが共回りしないよう、付属のレンチでアンビルを固定してください。



D形ハンドル、サイドハンドル



- ・ハンドル取り付け時に、カバーを本体側にピッタリと押し付け、隙間を無くしてください。
- ・ハンドルおよびカバーの穴と本体のネジ穴をできるだけ合わせた状態でボルトを入れてください。



- ・必ずD形ハンドルまたはサイドハンドルを取り付けて使用してください。
- ・サイドハンドルは左右どちらでも取り付けが可能です。
- ・ハンドルは使用中に緩まないように、きちんと締め付けて、確実に固定してください。

延長コードについて

- ・本製品を使用する際、延長コードの使用は控えてください。電圧降下の影響によって、作動不良の原因となります。やむを得ず延長コードを使用する場合は、下記を参照し、延長コードを使用してください。


断面積	長さ
0.75sq	5m
1.25sq	10m
2.0sq	15m

10.使用方法


使用電源について

- ・ 使用電源が、AC100Vであることを確認してください。AC100Vを超える電圧を使用すると、本体破損や思わぬ事故の原因となります。
- ・ AC100V以下の電圧で使用すると、作動不良の原因となります。
- ・ 直流電源 (DC) や発電機で使用しないでください。本来の性能を発揮することができず、本体破損や重大な事故の原因となります。


使用方法




- ①AC100Vコンセントに、電源プラグを接続し、ハンドルと本体をしっかりと握ります。




- ②研磨具を対象物に当て、トリガーを握り、作業を開始します。
※押し付け過ぎないでください。自重程度の重さで、均一な圧力を掛けてください。



- ③トリガーを握ると回転し、放すと停止します。
・ トリガーをいっぱいに引いてからトリガーロックボタンを押し込むと、トリガーを放してもトリガーが固定されて連続運転できます。
※ 定格使用時間は20分です。20分以上作業するときは、10分以上休憩してください。



- ④加工面に合わせ、回転数を調節します。
・ 2200～5300min-1の間で、6段階の速度調節ができます。



- ⑤作業終了後は、トリガーを放し、電源プラグをAC100Vコンセントから抜きます。

11.メンテナンス

※ 定期点検で損傷や破損など、異常が確認された場合は、本製品を使用せず、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスへ、相談してください。


【点検項目】

■ メンテナンスの際には必ず電源プラグをAC100Vコンセントから抜いてください。

- (1) パッド、研磨具の取り付け状態および損傷、破損点検
- (2) ハンドル類の取り付け状態および損傷、破損点検
- (3) 電源コード、プラグの損傷、破損点検
- (4) 各スイッチ、ダイヤルの作動点検
- (5) ブラシの摩耗状態
- (6) 各部ネジの増し締め

※ ゴミやホコリ、油などの汚れを清掃する際に水、シンナーやベンジン、アルコールを絶対に使わないでください。爆発や火災の恐れがあります。


ブラシの交換



1. プラスドライバーでネジを緩めブラシカバーを取り外します。



2. ① ブラシの押さえを逃がします。
- ② 端子を抜きます。
- ③ ブラシを取り出して摩耗状態を確認してください。




※ 摩耗限度：7mm

7mm以下の場合は、付属のブラシと交換します。


※ 必ず、両面のブラシを交換してください。

11.メンテナンス

ブラシの交換



3. ① ブラシの凹部が上に来るようにブラシを取り付けます。
- ② 端子を差し込みます。
- ③ ブラシ押えを元の位置に戻します。



4. ブラシカバーをはめ、プラスドライバーでネジを締めてください。

12.トラブルシューティング

- 解決方法を試しても症状が改善されない、また下記以外の症状が発生したときは、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

状況	原因	対策
本体が動かない	電源プラグが突き当たるまで差し込まれていない	奥までしっかりと差し込む
	電動スイッチの故障	電動スイッチの点検、修理をお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください
	ブラシの摩耗	ブラシを交換する
	モーターの不良	モーターの点検、修理をお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください
異音がする 研磨具が振れる	研磨具などの取り付け方向が間違っている	取り付け方向を確認して、正しい方向に取り付ける
	研磨具とアンプルの間に異物が挟まっている	異物を取り除く
パッドが回転しない	ダブルアクションの特徴	パッドは空回しの時は回転するが加工面にあてると振動に変わります

13.保管

保管条件

- 次の保管条件に従い、正しく保管してください。
 - ・ 使用後は、バッテリーを本体から外して保管してください。
 - ・ ゴミやホコリ、油などの汚れをきれいに除去してください。
 - ※ シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品は、プラスチック部分が侵されるので、使用しないでください。

保管場所

- 次の場所には、保管しない。
 - ・ 高温、多湿、結露する場所
 - ・ 塵やホコリがあり、清掃されていない場所
 - ・ 車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近
 - ・ 施錠のできない場所

故障について

- 故障と思われる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

14.廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

15.個人情報の取り扱い

- ご提示いただいたご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに利用させていただきます。
- 個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

16.製品保証規定

- 保証期間内(購入後180日)に、正常な使用状態で故障が発生した場合に、当社の責任において無償で修理、交換することを約束するものです。保証は、購入レシートまたは納品書および製品保証書をお買い求めの販売店へ提示してください。

- (1) 製品の保証期間は、購入後180日です。
- (2) 正常な使用状態で故障した場合は、当社の責任において無償で修理、交換します。
- (3) 本保証は当該製品単体の保証を意味します。製品の故障および損傷によって発生する損害は、保証対象には含まれません。
- (4) 本保証は、日本国内においてのみ有効です。海外で発生した故障および損傷に関しては、保証対象には含まれません。
- (5) 保証の可否は当社が判定します。
- (6) 購入日の確認ができない場合は、有償修理として受け付けます。
- (7) 製品保証は当社および正規販売店で販売した商品のみに有効です。
- (8) 二次的に発生する損失の補償および次に該当する場合は保証対象には含まれません。

- ・使用上の誤り、保守点検、保管などの義務を怠ったために発生した故障および損傷
- ・製品の作動機構に悪影響をおよぼす変更(改造)を加え、それが原因で発生した故障および損傷
- ・消耗品が損傷し、取り替えを要する場合
- ・地震、火災、風害その他天災地変など、外部に要因がある故障および損傷
- ・当社および正規販売店発行の購入レシートまたは納品書および製品保証書の提示がない場合
- ・取り扱い店以外での修理による故障、修理後の使用に於ける故障
- ・購入後の輸送や移動時の落下や衝撃による故障および損傷

17.修理規定

- 製品保証規定に該当しない場合は、有償修理となり、次の修理規定が適用されます。
- (1) 製品保証規定に該当しない修理は、すべて有償修理となります。
 - (2) 当社以外で、分解、修理、改造、調節などが施されている製品は、修理対象外となります。
 - (3) 修理は、当社および正規販売店で販売した製品に限ります。
 - (4) 修理期間中にお客様側で生じた傷害や損害に関しては、当社では一切の保証および責務を負いかねます。
 - (5) 修理期間中の代替品の貸し出しはいたしません。
 - (6) 当社で修理不可能と判断した製品は、修理に応じかねる場合があります。
 - (7) 修理完了後、同一現象で同一箇所の原因によって再修理が必要と当社が認めた場合は修理完了日から90日以内にて無償で再修理を行います。

18.お問い合わせ先

カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。

048-501-7873

[受付時間] 平日9:00~18:00

[ホームページ] <https://www.astro-p.co.jp>

販売元

株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

(2026年4月)

