

分割式プラスチックカーランプ使用上の注意事項

●使用前に、以下の注意事項をよく確認してください。

注意事項を理解せずに使用すると、傷害、重傷、死亡など、重大な事故の原因となります。

使用方法や注意事項が不明な場合は、使用せずに、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

- ・耐荷重以下で使用してください。カーランプの耐荷重は、2本使用で1200kgです。
- ・カーランプは、1本では使用できません。必ず、2本同時に使用してください。
- ・柔らかく軟弱な地面、凹凸のある地面、傾斜のある地面、滑りやすい地面などに設置しないでください。
- ・カーランプは、簡易的に車両を載せるためのものであり、長期間、車両を載せて保管するものではありません。
- ・2本を連結したり、他製品を連結したりしないでください。
- ・作業するときは、必ず2人以上で行ってください。1人で行うと、車両が落下する恐れがあるので、補助者は安全な場所から、状況を運転者に伝えながら、カーランプに載せてください。
- ・薄暗い場所や夜間など、視界が悪いときに使用しないでください。
- ・使用前に、亀裂、割れ、曲り、歪みなどの異常がないか確認し、異常が見られる場合は、使用を中止してください。
- ・カーランプの対応タイヤ幅(~225mm)より、太いタイヤを装着している場合は、使用しないでください。
- ・カーランプに車両を載せるときは、必ず前輪を真っ直ぐにしてください。
- ・必ず、前輪で使用してください。後輪、左右前後輪で使用することはやめてください。
- ・車両によっては、フロント、リアバンパー、スポイラーなどが、カーランプのスロープに接触する場合があります。
- ・必ず、タイヤとカーランプの中心を合わせ、タイヤが端によらないよう注意してください。
- ・アクセル、ブレーキ操作を慎重に行い、車両が落下しないよう、ゆっくり動かしてください。急発進や勢いよく動かすことは、大変危険です。
- ・タイヤが、カーランプの上部フラット面にさしかかったら、ブレーキ操作に集中してください。
- ・タイヤが、カーランプの上部フラット面に載ったら、ただちにアクセル操作をやめてください。
- ・左右のタイヤが、カーランプに均等に載っていることを確認してください。端によっているなど、中心に載っていないときは、やり直してください。
- ・車両から下車するときは、必ずエンジンを停止させ、サイドブレーキを掛け、オートマチック車はギヤをパーキング、マニュアル車は上りの場合は1速にしてください。
- ・周囲の安全が確認されるまでは、車両から下車しないでください。
- ・カーランプに載せていない反対側のタイヤに輪止めをして、車両を軽くゆすり、安定しているか確認してください。
- ・車両がカーランプに載っているときは、むやみにエンジンを始動しないでください。
- ・本製品を用いて、エンジン、ブレーキ、トランスミッション、ドライブシャフト、デファレンシャルなどの分解整備作業は行わないでください。
- ・誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。
- ・改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。

048-501-7873

[受付時間] 平日9:00~18:00

[ホームページ] <http://www.astro-p.co.jp>

販売元

株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※ 住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※ 上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

(2023年1月)