

# AP030748

## ロールキャビネット 7段 ブラック LEDロゴ RC748 取扱説明書

### 安全に使用するために

- 使用前に、この取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防ぐためのものなので、必ず理解し守ってください。
- 誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店または弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。

### **警告** この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意

- 本製品は、工具の収納、保管を目的とした収納機器です。作業台、移動用ワゴンとして使用するなど、本来の用途以外では使用しないでください。
- 修理技術者以外の人には、取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造をしないでください。
- 施錠することができますが、中身の安全を保証するものではありません。紛失による中身の賠償やいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責任を負いかねますので、ご了承ください。
- 子供や幼児は、特に危険な行動をとることがあるので、設置場所に近づけないでください。
- 本製品は、大切に取り扱いしてください。倒れたり強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- 本体に異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止し、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせてください。
- 安全に正しく使用するため、警告、注意事項をよく理解し、厳守してください。取り扱いを誤ると、重大な事故の原因となります。
- 過労と思われるときや、飲酒や薬物を服用しているときは使用しないでください。注意力散漫、判断力の低下など、誤った使い方をする恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 子供や妊娠中の方は、使用しないでください。誤った使い方をする恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 必ず、設定されている耐荷重以下で使用してください。耐荷重を超える使用は、損傷、破損、ケガや事故の原因となります。
- 移動するときは、必ず引き出しを施錠してください。移動中に引き出しが飛び出し、ケガや事故の原因となります。
- ゆっくり移動し、走ったり、勢いよく押し移動しないでください。転倒、衝突など、ケガや事故の原因となります。
- 設置するときは、コンクリート製の固く平らな床に設置し、凹凸や傾斜のある床には設置しないでください。
- 次の環境下への設置および使用は、火災や爆発、感電、落下など、重大な事故の原因となり、人体が傷害を負う恐れがあります。
  - ① ガソリン、軽油、灯油などの燃料がある場所/② 火気のそばや急激に温度上昇する場所/③ 揮発性の高い溶剤などがある場所
  - ④ 腐食性ガスの発生する場所/⑤ 通気が悪く換気のできない場所/⑥ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時
  - ⑦ 使用上障害となるものがあり整理整頓されていない場所/⑧ 周辺温度が40℃以上になる場所
- 次の環境下への設置は、本体破損の原因となります。必ず、雨風が防げ、日光のあたらない屋内に設置してください。
  - ① 雨や水の掛かる場所/② 風を遮ることのできない場所/③ 直射日光下または間接的に日光のあたる場所
- 設置後は、スイベルキャスターをロックし、動かないことを確認してください。ロックが不十分な状態は、事故の原因となります。
- 生き物や飲食物、重要なものを収納しないでください。本製品は、工具の収納、保管を目的としています。
- 本製品に乗ったり、座ったりしないでください。本製品の損傷、破損、ケガや事故の原因となります。
- 引き出しは1段ずつ開け、複数同時に開けないでください。複数同時に開けると倒れる危険があり、ケガや事故の原因となります。
- 上段の引き出しを開けた状態で、引き出しの下に入らないでください。頭などをぶつけ、ケガや事故の原因となります。
- 引き出しにもの収納するときは、片方に寄らないよう注意してください。特に、手前ものを集中させると、倒れる恐れがあり、ケガや事故の原因となります。

### **注意** この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意


- 砂利や砂のある路面、凹凸のあるアスファルト路面を移動しないでください。凹凸による振動により、キャスターが破損する恐れがあるので、固く平らな路面を移動してください。
- 長距離移動すると、各キャスターが摩耗し、破損する恐れがあります。設置場所までは、移動を最小限にしてください。
- 周囲の安全を確保したうえで、本製品を設置してください。
- 引き出しの取っ手を持って開閉してください。取っ手以外の部位で開閉すると、手や指を挟む恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 天板の上で、溶接、打撃、分解などの作業を行わないでください。
- ハンドルに、ものを掛けたり、ものを載せたりしないでください。
- カギの再発行はできませんので、カギを失くさないよう大切に保管してください。
- 各キャスターやベアリングレールには、定期的な潤滑油を注油してください。

## 製品仕様 製品改良のため、機能、形状などは予告なく変更される場合があります。

・商品型番	: AP030748	・引出耐荷重(小)	: 25kg
・商品コード	: 2003000007480	・引出耐荷重(大)	: 25kg
・本体サイズ	: W765×D460×H985mm(ハンドル含まず)	・サイドトレー耐荷重	: 5kg
・本体サイズ	: W845×D460×H985mm(ハンドル含む)	・ダブルフック耐荷重	: 3kg
・重量	: 56.5kg	・サイドパネル耐荷重	: 合計10kg
・天板トレーサイズ(内寸)	: W735×D430mm	・キャスター径	: φ125mm
・引出内寸(小)	: W520×D395×H55mm×5	・本体機能	: LEDロゴライト、キャスターロック機構付き(2輪)
・引出内寸(大)	: W520×D395×H135mm×2	・使用電池	: 単3乾電池×4(別売)
・天板トレー耐荷重	: 75kg	・付属品	: ハンドル、傷防止保護マット×7、ダブルフック×6、カギ×2、サイドパネル用カギ×2

サイドパネルには、ダブルフックを取り付けることができますが、合計耐荷重は10kgです。必ず、合計耐荷重以下で使用してください。

## 各部名称





## 使用前準備

- 各キャスターを取り付けるときは、逆さまにする必要があるので、作業するときは、必ず2人以上で行ってください。
- 使用前に、各部品にサビ、損傷、破損、部品の欠品がないか、点検してください。損傷、破損や部品の欠品が確認できる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
- 他製品の部品を取り付けて使用しないでください。損傷、破損、ケガや事故の原因となります。
- 部品の取り付け後は、不備がないかよく確認し、不備がある場合は、取り付け直してください。不備のある状態での使用は、ケガや事故の原因となります。


## 各部の取り付け

### ■キャスターの取り付け

引き出しの中から、キャスター、ハンドル、マットを取り出し、引き出しを最後まで押し込みロックし、施錠します。  
本体を逆さまにします。必ず2人以上で作業し、マットを敷くなど、床や本体が傷つかないように注意してください。  
キャスターボルトを12mmレンチでしっかり締め込み、取り付けます。



### ■ハンドルの取り付け




HEXボルトを左右締め込み、カバーを取り付けます。  
HEXボルトは、6mmのHEXレンチで本締めしてください。  
※本体側面(正面左側)

解錠し引き出しを開け、引き出しにマットを敷きます。

## 各部説明

- ・ 工具などの収納、保管を目的とした、収納力のある大きなサイズのキャビネットです。
- ・ 7段すべての引き出しには、ベアリングレールを採用しているため、スムーズに開閉します。
- ・ 下2段の引き出しは、ベアリングレールが2本付いているので、重量物を収納しても軽い力で開閉できます。


### ■スイベルキャスターのロック



- ・ ロックを下に押し込むと、スイベルキャスターが固定されます。
- ・ ロックを解除するときは、解除レバーを押し込みます。
- ・ 設置のときは、必ず左右のスイベルキャスターをロックします。




### ■サイドパネルの開閉



[開く] : カギを解錠し、ロックを下にスライドします。持ち上がったレバーを反時計回りに回しながら開きます。

[閉じる] : レバーを時計回りに回しながら閉じます。レバーを押し込み、カギを施錠します。

### ■施錠方法



- ・ 引き出し全段を奥まで押し込みます。
- ・ カギをキーシリンダーに挿入し、180°回します。
- ・ 施錠/解錠  
[施錠]: 時計回り  
[解錠]: 反時計回り  
※ キーを失くすと、キーシリンダーASSY交換となるので、失くさないよう、大切に保管してください。

## 各部説明

### ■引き出しの開閉方法



- ・ 引き出しの取っ手内側に、ロックが付いています。
- ・ 開けるときは、ロックを押しながら、引き出しを引きます。
- ・ 閉じるときは、そのまま引き出しを押し込みます。


### ■LEDロゴの点灯



- ・ ライトスイッチをONにすると、LEDロゴが、赤色に点灯します。

## メンテナンス

### ■引き出しの外し方



- ① 引き出しを最後まで開きます。
- ② ベアリングレール側面のレバーを操作します。
  - ・ 正面から見て「右側のレバーを下」に下げます。(左図参照)
  - ・ 正面から見て「左側のレバーを上」に上げます。
- ③ レバーを動かした状態で、引き出しを引き抜きます。
- ④ 取り付けは、引き出しのレールを本体側のレールに合わせて押し込みます。
  - ※ 引き出しを取り付けるときに、手や指を挟まないよう注意してください。


### ■各キャスターのメンテナンス



- ① 各ボルトを、増し締めします。
- ② 各キャスターの回転部に、潤滑油を注油します。
  - ※ スイベルキャスターには、キャスター根本とロック機構にも注油してください。
  - ※ 固定キャスターの回転部にも潤滑油を注油してください。

 「←」の部分に潤滑油を注油します。

### ■電池の交換方法



- ・ サイドパネルを開きます。
- ・ コネクターを抜き、電池ボックスを取り外します。
- ・ プラスビスを緩め、カバーを取り外します。
- ・ 単3乾電池を4本すべて交換します(別売)。
- ・ プラスマイナスの向きに注意してください。
- ・ 古い電池と新しい電池を混ぜて使わないでください。
- ・ 取り外しと逆の手順で組み付けます。

## お問い合わせ先

### ■カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。

[TEL] 048-501-7873

[受付時間] 平日9:00~18:00

[ホームページ] <https://www.astro-p.co.jp>

### ■販売元

株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※ 住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※ 上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。