


AP010706

バキューム&燃圧ゲージ

取扱説明書




アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書は、いつでも見ることができるように保管してください。
実際の商品と、取扱説明書内の図では、色や形状が異なる場合がありますので、ご了承ください。



はじめに

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- 安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。
そのため、購入された商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品は、キャブレター車の吸気負圧や燃料圧力の測定に使用する機器です。本来の用途以外に使用しないでください。

取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製および改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書および本体に貼り付けられた重要ラベルの、安全に関わる項目には「」マークを使用しています。製品を安全に使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防ぐためのものなので、必ず守ってください。
- 取扱説明書をなくしたり、重要ラベルを汚したりせずに、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告、注意および重要事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

安全に関する表示について

表示	意味
 警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意。
 注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意。
重要	この表示内容は、「商品を正しく使用するため」に守らなければならない要点。

注意マーク



注意すること

禁止マーク



してはいけないこと

指示マーク



必ず行うこと

製品安全上のご注意

警告



注意

- 作業に集中すると、周囲への安全確認が疎かになり、事故を招く恐れがあります。
作業手順や周辺の状況などを、よく確認してください。
- 正しい位置で保持し、無理な姿勢では、使用しないでください。ケガや事故の原因となります。
- 本製品は、自動車整備士資格を有する方および本製品の使用に関する十分な知識をお持ちで、作業経験豊富な方を対象に作られています。使用方法が不明で、作業経験のない方が使用すると、ケガや事故の原因となります。
- 本製品は、キャブレター車の吸気負圧や燃料圧力の測定に使用する機器です。本来の用途以外で使用すると、ケガや事故の原因となります。









禁止

- 製品に貼られたラベルを、汚したり、剥がしたりしないでください。
誤った使い方をすると危険性があり、ケガや事故の原因となります。
- 過労と思われるときや飲酒しているとき、薬物を服用しているときに、使用しないでください。
判断力が鈍り、事故の原因となります。
- 子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。ケガや事故の原因となります。
- 周辺温度が40℃以上になる高温な場所や、直射日光下では、使用しないでください。
高温による脱水症状や、熱中症になる恐れがあります。休憩をこまめに行い、十分な水分補給をしてください。

製品安全上のご注意

△警告

 <p>禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 次の作業環境下では、使用しないでください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 火気のそばや、急激に温度上昇する場所 ・ 通気が悪く、換気のできない場所 ・ 水がかかるとの恐れがある場所、多湿、水中や海中 ・ 急傾斜など、転倒の恐れがある場所 ■ 使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。 ■ 以下の服装は、周囲に引っ掛かるまたは巻き込まれるなど、ケガや事故の原因となりますので、そのままの状態や着用することはおやめください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 長髪を束ねずに、そのままの状態にしている。 ・ ネックレスなどの装飾品を着用している。 ・ サイズが極端に大きい服装、だぶだぶな衣類を着用している。
 <p>分解禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 修理技術者以外の方は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。異常作動、過熱、発火、感電など、事故の原因となります。
 <p>指示</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。 <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用方法が少しでも不明な場合は、使用せずにお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。 ・ 誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への損傷、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。 ■ 安全に正しく使用するため、警告事項を理解し、厳守してください。警告事項を無視して使用すると、傷害、重傷、死亡など、重大な事故の原因となります。 ■ 本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。誤った使い方をすると危険性があり、ケガや事故の原因となります。 ■ 安全に正しく使用するため、使用環境に合わせて、以下の保護具を着用してください。安全手袋、耳栓やイヤーマフ、保護メガネ、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業ツナギや長袖、長ズボン ■ 本製品は、大切に取り扱いってください。落下などにより、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。 ■ 使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。異常、不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
<h3>△注意</h3>	
 <p>注意</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますので、予めご了承ください。 ■ 高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり掃除されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。常温で清潔な場所に保管してください。
 <p>禁止</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 損傷がある場合は、保管しないでください。損傷がある製品を誤って使用してしまう恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
 <p>指示</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ 使用しないときは、施設のできる屋内に保管してください。思わぬ事故の原因となります。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。

製品使用上のご注意

△警告



注意

- インジェクション車には使用できません。キャブレター車のみで使用できます。



禁止

- 本製品を使用目的以外では、使用しないでください。本体故障や、ケガや事故の原因となります。
- 精密機器のため、落としたり乱暴に扱わないでください。本体故障や、ケガや事故の原因となります。



指示

- 接続方法や測定方法、診断方法などは、必ず車両の整備書に従ってください。
- 使用前には必ず、ホース、アダプターなど、各所に損傷がないか、確認してから作業を行ってください。異常に気が付いた場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで、相談してください。
- ホースやアダプターを接続する際は、必ずホースクリップを使用し外れないようにしてください。ケガや事故の原因となります。
- フューエルライン、パキュームライン、点火系統、電気配線などの、異常がないか必ず確認してから作業を行ってください。本体故障や、ケガや事故の原因となります。
- フューエルラインに損傷を与えたり、パイプがねじれないよう注意しながら接続してください。
- 作業終了後は、ホース、アダプター内の燃料を全て排出し、保管してください。燃料排出時は、引火や人体への損害が起こらないようにしてください。

重要



注意

- 燃圧測定に使用する場合、市販されている耐ガソリンのジョイントを使用し、燃料配管を分岐させる必要があります。

製品仕様


商品型番	AP010706	最小目盛	5kPa
商品コード	2001000007066	誤差	±3%
本体サイズ	W75×D40×H85mm	ホース長	750mm
重量	125g(ゲージ本体)	ホース内径	Φ5mm
ゲージ径	Φ58mm	テーパアダプター径	Φ5～9mm
測定範囲	-100～70kPa	付属品	ホース、ホースクリップ×2、テーパアダプター

製品特徴


- ・燃料圧力と吸気負圧の測定ができるゲージです。
- ・燃料ポンプなどの燃料系統の点検、キャブ調整などに使用します。

各部名称

メーター



ホース



テーパアダプター




ホースクリップ×2



使用前準備

- ・作業場所は整理整頓し、作業上障害となるような物は置かないでください。
- ・測定方法に関しては、作業を行う車両の整備書などを確認し、記載されている指示に従ってください。
- ・整備書などの指示に従い、ホース、アダプターを確実に接続してください。



ホース、ホースクリップ、テーパアダプターの取り付け

テーパアダプターをホースに取り付ける際は、必ずホースクリップを使用してください。
また、車体側にホースを接続する際も、ホースクリップを使用してください。
ホースクリップを使用しないと、ホースが外れ正確な測定ができません。

使用方法

※あくまで参考使用方法です。必ず、整備書をよく確認してから作業を行ってください。

警告

	<p>■ 負圧測定を行う際、エンジン回転を急激に上げると、指針が振切れ故障などの原因になります。 アクセル操作は、ゆっくり慎重に行ってください。</p>
	<p>■ 火気のある場所では、絶対に作業をしないでください。発煙、発火、火災や爆発など重大な事故の原因となります。</p>
	<p>■ 車両のフェールラインを脱着する際、燃料が漏れる場合がありますので、ウエスなどで包みながら、脱着してください。 ■ 本製品を脱着する際、燃料が漏れる場合がありますので、ウエスなどで包みながら、脱着してください。 ■ 必ず、車両の整備書などを確認し、作業工程をよく理解し作業を行ってください。 作業工程が不明な場合は、絶対に作業を行わないでください。 ■ 測定要領、診断方法、良否判断については、各車両の整備書などに従ってください。 ■ 作業終了後は、燃料系統など、各部に緩みなどがなくよく確認してください。</p>


負圧測定

- ① エンジンを暖機運転させ、エンジンを暖めてください。走行直後など、エンジンが暖まっている状態では、暖機運転は不要です。
- ② インレットマニホールドにホースまたはテーパアダプターを接続してください。
- ③ エンジンを始動し、アイドルリングが安定したらゲージの数値を読み取ってください。

燃圧測定

※燃圧測定は燃料配管を分岐させる必要が有ります。

- ① 燃料系統にホースまたはテーパアダプターを接続します。
- ② エンジンを始動し、アイドルリングが安定したらゲージの数値を読み取ってください。
 - ・燃料系統への接続は、自動車整備士資格を有する方および本製品の使用に関する十分な知識をお持ちで、作業経験豊富な方を対象に作られています。使用方法が不明で、作業経験のない方が使用すると、ケガや事故の原因となります。



メンテナンス

※ 定期点検で損傷や破損など、異常が確認された場合は、本製品を使用せず、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスへ、相談してください。

【点検項目】

■ メンテナンスの際には必ずバッテリーを抜いた状態で行ってください。

- (1) 本体の損傷、破損点検
- (4) 付属品の損傷、破損点検
 - ※ ゴミやホコリ、油などの汚れを掃除する際に水、シンナーやベンジン、アルコールを絶対に使わないでください。爆発や火災の恐れがあります。

保管

保管条件

- 次の保管条件に従い、正しく保管してください。
 - ・ 作業終了後は、ホース、アダプター内の燃料を全て排出する
 - ・ ゴミやホコリ、油などの汚れを、きれいに除去する
 - ※ シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品は、プラスチック部分が侵されるので、使用しないでください。

保管場所

- 次の場所には、保管しない。
 - ・ 高温、多湿、結露する場所
 - ・ 塵やホコリがあり、清掃されていない場所
 - ・ 車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近
 - ・ 施錠のできない場所

故障について

- 故障と思われる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

個人情報の取り扱い

- ご提示いただいたご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに利用させていただきます。
- 個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。

048-501-7873

[受付時間] 平日9:00~18:00

[ホームページ] <https://www.astro-p.co.jp>

販売元

株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

(2023年3月)

