


ASTRO PRODUCTS

AP030239

バイシクルホルダー

取扱説明書



アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。
また、この取扱説明書は、いつでも見ることができるよう保管してください。
実際の商品と、取扱説明書内の図では、色や形状が異なる場合がありますので、ご了承ください。


目次

1.	はじめに.....	3
2.	取扱説明書について.....	3
3.	製品安全上のご注意	4
	▲警告	4
	▲注意	6
4.	製品使用上のご注意	7
	▲警告	7
	▲注意	8
5.	製品仕様.....	9
6.	製品特徴.....	9
7.	各部名称.....	10
8.	設置方法.....	12
9.	使用方法.....	15
10.	メンテナンス	16
11.	保管	16
12.	廃棄について	16
13.	お問い合わせ先.....	17
	■カスタマーサービス	17
	■販売元.....	17



1.はじめに

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- 安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、購入された商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品は、自転車を掛け、保管やディスプレイをする機器です。本来の用途以外に使用しないでください。

2.取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製および改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書および本体に貼り付けられた重要ラベルの、安全に関わる項目には「」マークを使用しています。製品を安全に使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防ぐためのものなので、必ず守ってください。
- 取扱説明書をなくしたり、重要ラベルを汚したりせずに、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告、注意および重要事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

安全に関する表示について

表示	意味
 警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意。
 注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意。
重要	この表示内容は、「商品を正しく使用するため」に守らなければならない要点。

注意マーク



注意すること

禁止マーク



してはいけないこと

指示マーク



必ず行うこと

3.製品安全上のご注意

▲ 警告



注意

- 作業に集中すると、周囲への安全確認が疎かになり、事故を招く恐れがあります。
 - ・ 作業手順や周囲の状況などを、よく確認してください。
- 正しい位置で保持し、無理な姿勢では、使用しないでください。
 - ・ ケガや事故の原因となります。
- 本製品は、自動車整備士資格を有する方および本製品の使用に関する十分な知識をお持ちで、作業経験豊富な方を対象に作られています。
 - ・ 使用方法が不明で、作業経験のない方が使用すると、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 本製品は、自転車を掛け、保管やディスプレイをする機器です。
 - ・ 本来の用途以外で使用すると、ケガをする恐れや、事故の原因となります。



禁止

- 製品に貼られたラベルを、汚したり、剥がしたりしないでください。
 - ・ 誤った使い方をすると危険性があり、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- 過労と思われるときや飲酒しているとき、薬物を服用しているときに、使用しないでください。
 - ・ 判断力が鈍り、事故の原因となります。
- 子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。
 - ・ ケガや事故の原因となります。
- 周辺温度が40℃以上になる高温な場所や、直射日光下では、使用しないでください。
 - ・ 高温による脱水症状や、熱中症になる恐れがあります。休憩をこまめに行い、十分な水分補給をしてください。
- 次の作業環境下では、使用しないでください。
 - ・ 火気のそばや、急激に温度上昇する場所
 - ・ 揮発性の高い溶剤などがある場所
 - ・ 通気が悪く、換気のできない場所
 - ・ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時
 - ・ 水がかかるとの恐れがある場所、多湿、水中や海中
 - ・ 足元が滑りやすく、不安定な場所
 - ・ 急傾斜など、転倒の恐れがある場所

3.製品安全上のご注意

▲ 警告



禁止

- 使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。
 - ・ 特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
- 以下の服装は、周囲に引っ掛かるまたは巻き込まれるなど、ケガをする恐れや事故の原因となりますので、そのままの状態や着用することはおやめください。
 - ・ 長髪を束ねずに、そのままの状態にしている。
 - ・ ネックレスなどの装飾具を着用している。
 - ・ サイズが極端に大きい服装、だぶだぶな衣類を着用している。



分解禁止

- 修理技術者以外の人は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。
 - ・ 異常作動、過熱、発火、感電など、事故の原因となります。



指示

- 必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。
 - ・ 使用方法が少しでも不明な場合は、使用せずにお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
 - ・ 誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への損傷、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 安全に正しく使用するため、警告事項を理解し、厳守してください。
 - ・ 警告事項を無視して使用すると、死亡、重傷、傷害など、重大な事故の原因となります。
- 本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。
 - ・ 誤った使い方をすると危険性があり、ケガや事故の原因となります。
- 安全に正しく使用するため、使用環境に合わせて、以下の保護具を着用してください。
 - ・ 安全手袋、耳栓やイヤーマフ、保護メガネ、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業ツナギや長袖、長ズボン
- 本製品は、大切に取り扱いってください。
 - ・ 落下などにより、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。

3.製品安全上のご注意

⚠ 警告



指示

- 使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。
 - ・異常、不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

⚠ 注意



注意

- 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。
 - ・購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますので、予めご了承ください。
- 高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり掃除されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。
 - ・常温で清潔な場所に保管してください。



禁止

- 損傷がある場合は、保管しないでください。
 - ・損傷がある製品を誤って使用してしまう恐れがあり、ケガや事故の原因となります。



指示

- 使用しないときは、施設のできる屋内に保管してください。
 - ・思わぬ事故の原因となります。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。

4.製品使用上のご注意

⚠ 警告



注意

■ フレーム形状、自転車の状態によっては、本製品を使用することができない場合があります。



禁止

■ 乳児や幼児、動物を乗せないでください。

・ ケガや事故の原因となります。

■ 本製品に乗ったり、座ったり、踏台や階段として使用しないでください。

・ ケガや事故の原因となります。

■ フックの耐荷重は1ペアで20Kgです。必ず、耐荷重以下で使用してください。

また、本製品に掛ける自転車は2台までとしてください。

・ 本体故障、ケガや事故の原因となります。

■ 設置後の本体に、寄り掛からないでください。

・ ケガや事故の原因となります。

■ 電動シャッターのそば、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど振動が発生する場所やその付近に設置しないでください。

・ 本体故障、ケガや事故の原因となります。

■ ホイールベースの長いタンデム車やロングテール車には使用しないでください。

・ 本体故障、ケガや事故の原因となります。

■ メンテナンス用として使用しないでください。

・ 本体故障、ケガや事故の原因となります。

4.製品使用上のご注意

⚠ 警告



指示

- 使用前には、各部に損傷、破損がなく、作動が良好であることを確認してください。
 - ・不具合がある状態で使用すると、正常に作動しなく、本体故障、物品の破損、ケガや事故の原因となります。
- 下記のような場所では確実に設置できず、倒れる恐れがあります。平らで十分に強度が保たれた床面、天井で使用してください。
 - ・柔らかく軟弱な床面、天井
 - ・凹凸のある床面、天井
 - ・傾斜のある床面、天井

⚠ 注意



禁止

- 水を掛けて、洗わないでください。
 - ・サビが発生し、本体故障の原因となります。
- 雨風が防げ、直射日光が当たらない屋内で使用してください。屋外では使用しないでください。
 - ・サビが発生し、本体故障の原因となります。



指示

- 電動アシスト自転車は、耐荷重を超える車体もありますので、重量をよく確認してください。
- カーボンフレームや肉薄パイプのアルミフレームは、特に慎重に取り扱ってください。
- 車体を掛けるときは、重量が偏らないよう注意してください。
- 定期的に、ノブやネジ類の増し締めを行ってください。

5.製品仕様

商品型番	AP030239
商品コード	2003000002393
本体サイズ	1600～3200mm
重量	4.5kg
フック耐荷重	20kg(1ペア)
材質	アルミニウム、PP、PA、ナイロン、ゴム
付属品	天井固定用ビス、天井用ネイルプラグ、 床面固定用ビス×2、床面用ネイルプラグ×2、 ワッシャー×3、ヘックスレンチ3、4、5mm×各1


●商品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

6.製品特徴

- ・伸縮自在の自転車用ホルダーです。室内保管時やディスプレイ等に最適です。
- ・2台まで自転車を掛けることができます。自転車以外にもタイヤ等も掛けることができます。
- ・ホルダープレートの角度を変えることで様々な車種に対応します。
- ・最大で3.2mまで伸びるので高い天井の室内でもご使用いただけます。

7.各部名称














各部名称



7.各部名称

パーツリスト


- 周囲の安全を確保し、次の注意点を守り作業を行ってください。
 - ・必ず、2人以上で組み立て、設置を行ってください。
 - ・作業場所は、整理整頓し、作業上障害となるものを置かないでください。
 - ・本書内の手順、写真を参照し、作業を行ってください。
 - ・作業中に異常を感じたら、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
 - ・すべての部品が、正しく確実に取り付けられており、ポストが確実に固定されているか確認してください。
- 作業前に、部品の不足、サビ、損傷、破損などが無いかな、よく確認してください。

① ポスト  数量:1	② ホルダーベースプレート  数量:2	③ フック  数量:4	④ 天井用ラバーパッド  数量:1
⑤ 床用ラバーパッド (本体に装着済)  数量:1	⑥ 天井固定用ビス  数量:1	⑦ 天井固定用ネイルプラグ  数量:1	⑧ 床固定用ビス  数量:2
⑨ 床固定用ネイルプラグ  数量:2	⑩ ワッシャー  数量:3	⑪ HEXキーレンチ5mm  数量:1	⑫ HEXキーレンチ4mm  数量:1
⑬ HEXキーレンチ3mm  数量:1			

- ・製品改良のため、形状などは予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

8.設置方法



天井用ラバーパッドの取り付け




天井用ラバーパッドを、付属の天井固定用ビス、ワッシャーを使用し、任意の位置に取り付けます。

※天井材により必要な場合は、付属のネイルプラグを使用してください。天井材によっては、付属のビスが使用出来ない場合があります。

ポストの設置



①ポスト上端のスプリングを、天井用ラバーパッドにはめます。
床用ラバーパッドが装着されているか、ポストの垂直を確認しながら、上段、下段のクイックリリースレバーを解除します。
中ポストを必要な高さまで伸ばし、足りない場合は上ポストを伸ばしてください。



②天井、床面にポストが届いたら、再度垂直を確認して、天井面のスプリングを縮めるよう軽く押し上げます。
適正な位置が決まったら、解除してあったクイックリリースレバーを締めて固定します。


※中ポストを両手で持ち、体重をかけ、下がらないか確認し、上ポストも同様に行ってください。万が一下がってしまう場合は、クイックリリースレバーをさらに強く締めて固定してください。

※クイックリリースレバーはレバーを開閉し、解除、固定を行います。ネジやボルトのように回して固定するものではありません。レバーの締付け強度は、レバー反対側のナットを回し、調節してください。


※レバーを閉じるときの強度が弱すぎるとしっかりと固定されませんので、ある程度の強度でレバーが閉じられるよう調節してください。

8.使用前準備


ポストの固定



- ① 仮設置が終わったら、床面固定部にあるノブを反時計回りに回し、固定をします。この際ノブの下にあるナットがしっかりと固定されているか確認してください。
ノブの回転が固くなるまで、しっかり締め込んで下さい。
※回し過ぎに注意




- ② 上段、下段のクイックリリースレバーの反対側に設けられているイモネジを付属のHEXキーレンチ3mmを使用して奥まで締め込みます。



- ④ 付属の床面固定用ビス、ワッシャーを使用し、床面に固定して下さい。
※床材により、必要な場合には付属のネイルプラグを使用してください。
床材によっては、付属のビスが使用出来ない場合があります。


8.使用前準備

ホルダーの組み立て




ホルダーベースプレートにフックをそれぞれ2個取り付けます。

ホルダーの取り付け




フック付きのホルダーベースプレートを、ポストのホルダー固定具に付属のHEXキーレンチ4mmを使用し、自転車が安定する角度で取り付けます。ホルダー固定具は高さの調節が可能です。






すべての部品が、正しく確実に取り付けられているか、ポストが確実に固定されているか確認してください。

9.使用方法


ホルダーの調節




- ・ 掛ける自転車のトップチューブの角度に応じてホルダーの角度を調節してください。



- ・ 掛ける自転車のトップチューブの長さに応じてホルダーのフックの幅を調節してください。



- ・ ホルダーはお好みの高さに調節してください。



- ・ ホルダーは360°任意の位置で固定できます。お好みの位置に調節してください。

10.メンテナンス

使用前、定期点検

- ◎使用後や保管のときは、本体をきれいに清掃してください。
 - ・本体の汚れは、水気を含んだ布を硬く絞って拭き取ってください。
 - ・汚れが落ちないときは、中性洗剤を含ませた布を硬く絞って拭き取るか、機械用のクリーナーで洗浄してください。
 - ・水洗いはしないでください。

11.保管

保管条件

- 次の保管条件に従い、正しく保管してください。
 - ・すべての部品が、正しく確実に取り付けられており、ポストが確実に固定されているか確認してください。
 - ・損傷や破損がある場合は、保管しないでください。
 - ・子供や幼児を近づけないでください。

保管場所

- 次の場所には、保管しないでください。
 - ・高温、多湿、結露する場所
 - ・塵やホコリがあり清掃されていない場所
 - ・車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近
 - ・施錠のできない場所

故障について

- 故障と思われる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

12.廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

13.お問い合わせ先

カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。

048-501-7873

[受付時間] 平日9:00~18:00

[ホームページ] <http://www.astro-p.co.jp>

販売元

株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

(2022年6月)