

AP030912

ミニキャビネット 5段 レッド RC912 取扱説明書

安全に使用するために

- 使用前に、この取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防ぐためのものなので、必ず理解し守ってください。
- 誤った使用方法により生じた、商品破損、人体への傷害、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 故障と思われる場合には、お手数ですがお買い上げの販売店または弊社カスタマーサービスまでお問い合わせください。



警告

この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意

- 本製品は、工具の収納、保管を目的としたキャビネットです。作業台、移動用ワゴンとして使用するなど、本来の用途以外では使用しないでください。
- 修理技術者以外の人は、取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造をしないでください。
- 施錠することができますが、中身の安全を保証するものではありません。紛失による中身の賠償やいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。
- 子供や幼児は、特に危険な行動をとることがあるので、設置場所に近づけないでください。
- 本製品は、大切に取り扱いください。倒れたり強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。
- 本体に異常を感じた場合は、すみやかに使用を中止し、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
- 安全に正しく使用するため、警告、注意事項をよく理解し、厳守してください。取り扱いを誤ると、重大な事故の原因となります。
- 過労と思われるときや、飲酒や薬物を服用しているときは使用しないでください。注意力散漫、判断力の低下など、誤った使い方をする恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 子供や妊娠中の方は、使用しないでください。誤った使い方をする恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 必ず、設定されている耐荷重以下で使用してください。耐荷重を超える使用は、損傷、破損、ケガや事故の原因となります。
- 移動するときは、必ず引出を施錠してください。移動中に引出が飛び出し、ケガや事故の原因となります。
- ゆっくり移動し、走ったり、勢いよく押して移動しないでください。転倒、衝突など、ケガや事故の原因となります。
- 設置するときは、コンクリート製の固く平らな床に設置し、凹凸や傾斜のある床には設置しないでください。
- 次の環境下への設置および使用は、火災や爆発、感電、落下など、重大な事故の原因となり、人体が傷害を負う恐れがあります。
 - ① ガソリン、軽油、灯油などの燃料がある場所/② 火気のそばや急激に温度上昇する場所/③ 揮発性の高い溶剤などがある場所
 - ④ 腐食性ガスの発生する場所/⑤ 通気が悪く換気のできない場所/⑥ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時
 - ⑦ 使用上障害となるものがあり整理整頓されていない場所/⑧ 周辺温度が40℃以上になる場所
- 次の環境下への設置は、本体破損の原因となります。必ず、雨風が防げ、日光のあたらない屋内に設置してください。
 - ① 雨や水の掛かる場所/② 風を遮ることのできない場所/③ 直射日光下または間接的に日光のあたる場所
- 設置後は、スイベルキャスターをロックし、動かないことを確認してください。ロックが不十分な状態は、事故の原因となります。
- 生き物や飲食物、重要なものを収納しないでください。本製品は、工具の収納、保管を目的としています。
- 本製品に乗ったり、座ったりしないでください。本製品の損傷、破損、ケガや事故の原因となります。
- 引出は1段ずつ開け、複数同時に開けないでください。複数同時に開けると倒れる危険があり、ケガや事故の原因となります。
- 上段の引出を開けた状態で、引出の下に入らないでください。頭などをぶつけ、ケガや事故の原因となります。
- 引出にものを収納するときは、片方に寄らないよう注意してください。特に、手前にものを集中させると、倒れる恐れがあり、ケガや事故の原因となります。




注意

この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意

- 砂利や砂のある路面、凹凸のあるアスファルト路面を移動しないでください。凹凸による振動により、キャスターが破損する恐れがあるので、固く平らな路面を移動してください。
- 長距離移動すると、各キャスターが摩耗し、破損する恐れがあります。設置場所までは、移動を最小限にしてください。
- 周囲の安全を確保したうえで、本製品を設置してください。
- 引出の取っ手を持って開閉してください。取っ手以外の部位で開閉すると、手や指を挟む恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 天板の上で、溶接、打撃、分解などの作業を行わないでください。
- ハンドルに、ものを掛けたり、ものを載せたりしないでください。
- カギの再発行はできませんので、カギを失くさないよう大切に保管してください。
- 各キャスターやベアリングレールには、定期的に潤滑油を注油してください。

製品仕様 製品改良のため、機能、形状などは予告なく変更される場合があります。


- ・商品型番 : AP030912
- ・商品コード : 2003000009125
- ・本体サイズ : W688×D330×H790mm(ハンドル含む)
- ・本体サイズ : W618×D330×H790mm(ハンドル含まず)
- ・重量 : 24kg
- ・天板サイズ : W610×D325mm
- ・引出内寸(小) : W508×D288×H60mm×3
- ・引出内寸(大) : W508×D288×H140mm×2
- ・キャスター径 : Φ100mm
- ・天板耐荷重 : 15kg
- ・引出耐荷重 : 各10kg
- ・本体機能 : キャスターロック機構付(2輪)
- ・付属品 : ハンドル、天板マット、傷防止保護マット×5、カギ×2



商品説明

- ・ 工具の収納や保管に便利な小型キャビネットです。
- ・ 引出全段にベアリングレールを採用しているので、引出の開閉がスムーズです。
- ・ いたずら防止や防犯のため、引出を施錠することができます。

各部名称



各部の取り付け

■各キャスターを取り付けるときは、逆さまにする必要があるので、作業するときは、必ず2人以上で行ってください。

■使用前に、各部品にサビ、損傷、破損、部品の欠品がないか、点検してください。損傷、破損や部品の欠品が確認できる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

■他製品の部品を取り付けて使用しないでください。損傷、破損、ケガや事故の原因となります。



■部品の取り付け後は、不備がないかよく確認し、不備がある場合は、取り付け直してください。不備のある状態での使用は、ケガや事故の原因となります。

■キャスターの取り付け

引出の中から、キャスター、ハンドル、マット(天板含む)を取り出し、引出を最後まで押し込みロックし、施錠します。

本体を逆さまにします。必ず2人以上で作業し、マットを敷くなど、床や本体が傷つかないように注意してください。



各キャスター-M8ボルトを12mmのレンチでしっかり締め込み、取り付けます。



■ハンドルの取り付け

ハンドル取り付け穴に、ハンドルを差し込み、


PH3ドライバーで、プラスビスを本締めしてください。



解錠し引出を開け、天板と引出に、マットを敷きます。

使用方法


■スイベルキャスターのロック



- ・ ストッパーに「ON」「OFF」と刻印されているので、ロックするときは、「ON」側にストッパーを押し下げて、動かないことを確認してください。
- ・ キャスターは、必ず両側ロックしてください。
- ・ ロックを解除するときは「OFF」側にストッパーを押し下げてください。

使用方法

■施錠方法



- ・ 引出全段を奥まで押し込みます。
- ・ カギをキーシリンダーに押し込みながら回します。
- ・ 施錠/解錠


[施錠]:反時計回り

[解錠]:時計回り

※ キーを失くすと、キーシリンダーASSY交換となるので、失くさないよう、大切に保管してください。

メンテナンス

■引出の外し方




1. 引出を最後まで開きます。
2. ベアリングレール側面のレバーを操作します。
 - ・ 正面から見て「左側のレバーを上」に上げます。
 - ・ 正面から見て「右側のレバーを下」に下げます。(左図参照)
3. レバーを動かした状態で、引出を引き抜きます。
4. 取り付けは、引出のレールを本体側のレールに合わせて押し込みます。
 - ※ 引出を取り付けるときに、手や指を挟まないよう注意してください。



「↑」の部分に潤滑油を注油します。

■各キャスターのメンテナンス



1. 各ボルトを、増し締めします。
2. 各キャスターの回転部に、潤滑油を注油します。
 - ※ スイベルキャスターには、ベアリング部とロック機構にも注油してください。



「↑」の部分に潤滑油を注油します。

お問い合わせ先

■カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。

[TEL] 048-501-7873

[受付時間] 平日9:00~18:00

[ホームページ] <http://www.astro-p.co.jp>

■販売元

株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※ 住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※ 上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

(2022年8月)