


AP040989
エアバルブラッパー AV989 取扱説明書

アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用前に必ず、この取扱説明書を最後までお読みになり、正しくご使用ください。また、この取扱説明書は、いつでも見るように保管してください。
実際の商品と、取扱説明書内の図では、色や形状が異なる場合がありますので、ご了承ください。



はじめに

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- 安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、購入された商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。
- 本製品は、エアの力でバルブの擦り合わせを行うバルブラッパーです。本来の用途以外に使用しないでください。

取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製および改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書および本体に貼り付けられた重要ラベルの安全に関わる項目には「」マークを使用しています。製品を安全に使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものなので、必ず守ってください。
- 取扱説明書をなくしたり、重要ラベルを汚したりせずに、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告、注意および重要事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

安全に関する表示について

表示	意味
 警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意。
 注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意。
重要	この表示内容は、「商品を正しく使用するため」に守らなければならない要点。

注意マーク



注意すること

禁止マーク





してはいけないこと

指示マーク








必ず行うこと


製品安全上のご注意

 警告	
 <p>注意</p>	<ul style="list-style-type: none">■ 作業に集中すると、周囲への安全確認が疎かになり、事故を招く恐れがあります。作業手順や周囲の状況などをよく確認してください。■ 正しい位置で保持し、無理な姿勢では、使用しないでください。ケガや事故の原因となります。■ 本製品は、自動車整備士資格を有する方および本製品の使用に関する十分な知識をお持ちで、作業経験豊富な方を対象に作られています。使用方法が不明で、作業経験のない方が使用すると、ケガや事故の原因となります。■ 本製品は、エアの力でバルブの擦り合わせを行うバルブラッパーです。本来の用途以外で使用すると、ケガや事故の原因となります。
	<ul style="list-style-type: none">■ 製品に貼られたラベルを汚したり、剥がしたりしないでください。誤った使い方をすると危険性があり、ケガや事故の原因となります。■ 過労と思われるときや飲酒しているとき、薬物を服用しているときに、使用しないでください。判断力が鈍り、事故の原因となります。■ 子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。ケガや事故の原因となります。■ 周辺温度が40℃以上になる高温な場所や直射日光下では、使用しないでください。高温による脱水症状や熱中症になる恐れがあります。休憩をこまめに行い、十分な水分補給をしてください。

製品安全上のご注意

⚠警告	
 禁止	<p>■ 次の作業環境下では、使用しないでください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 火気のそばや急激に温度上昇する場所 ・ 揮発性の高い溶剤などがある場所 ・ 通気が悪く、換気のできない場所 ・ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時 ・ 水がかかる恐れがある場所、多湿、水中、海中 ・ 足元が滑りやすく、不安定な場所 ・ 急傾斜など、転倒の恐れがある場所 <p>■ 使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。</p> <p>■ 以下の服装は、周囲に引っ掛かるまたは巻き込まれるなど、ケガや事故の原因となりますので、そのままの状態や着用することはおやめください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 長髪を束ねずに、そのままの状態にしている。 ・ 首にマフラーやタオルを巻いている、ネックレスなどの装飾具やネクタイを着用している。 ・ サイズが極端に大きい服装、だぶだぶな衣類を着用している。
	<p>■ 修理技術者以外の人、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。異常作動、過熱、発火、感電など、事故の原因となります。</p>
 指示	<p>■ 必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 使用方法が少しでも不明な場合は、使用せずにお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。 ・ 誤った使用方法によって生じた、商品破損、人体への損傷、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。 <p>■ 安全に正しく使用するため、警告事項を理解し、厳守してください。警告事項を無視して使用すると、傷害、重傷、死亡など、重大な事故の原因となります。</p> <p>■ 本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。誤った使い方をすると危険性があり、ケガや事故の原因となります。</p> <p>■ 安全に正しく使用するため、使用環境に合わせて、以下の保護具を着用してください。安全手袋、耳栓やイヤーマフ、保護メガネ、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業ツナギや長袖、長ズボン</p> <p>■ 本製品は、大切に取り扱いってください。落下などによって、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。</p> <p>■ 使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。異常、不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。</p>
⚠注意	
 注意	<p>■ 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますので、予めご了承ください。</p> <p>■ 高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり清掃されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。常温で清潔な場所に保管してください。</p>
 禁止	<p>■ 損傷がある場合は、保管しないでください。損傷がある製品を誤って使用してしまう恐れがあり、ケガや事故の原因となります。</p>
 指示	<p>■ 使用しないときは、施設のできる屋内に保管してください。思わぬ事故の原因となります。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。</p>

製品使用上のご注意

⚠警告	
 注意	<p>■ 圧縮空気には、水分が含まれています。水分が含まれた状態で使用すると、内部が酸化し、サビによる故障の原因となります。ウォーターセパレーターで水分を除去し、清潔で乾燥した圧縮空気を使用してください。</p> <p>■ エアツールオイルが皮膚に付着すると、炎症を起こす恐れがあります。皮膚に付着した場合は、石けんと水で、よく洗い流してください。</p> <p>■ ピストンは高速でストロークします。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・ 作動中は絶対に手や指で触れないでください。また、作業着、工具、部品など、異物を巻き込まないよう、十分注意してください。

製品使用上のご注意

⚠警告



禁止

- 手に、油やグリスが付着した状態で、使用しないでください。手が滑り、ケガや事故の原因となります。
- エアホースや空圧工具の取り外しの際は、必ずエアコンプレッサーからの圧縮空気の供給を止めてください。圧縮空気が供給された状態は、エアホースが抜け飛び恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- レギュレーターが緩め方向に回っている状態で、エアホースの接続をしないでください。
 - ・ 突然作動する恐れがあるので、レギュレーターが締まっていることを確認してから接続してください。

⚠注意



指示

- 作業を行う際は、安全ゴーグル、防塵マスク、作業手袋、作業着、耳栓を着用してから作業を行ってください。
- 必ず、エアコンプレッサーから供給される、圧縮空気を使用してください。高圧ガス、プロパンガス、アセチレンなどの気体を使用すると、爆発の恐れがあり、大変危険です。
- 使用空気圧力0.62MPa以下で使用してください。使用空気圧力を超えての使用は、本体故障や、故障に伴う事故の原因となります。
- エアホースの接続は、確実に行ってください。エアホースの接続が不十分だと、エアホースが抜け飛び恐れがあり、人体への傷害や事故の原因となります。
- 本製品使用にあたってのバルブ擦り合わせ行程や使用する研磨剤などは、作業を行う車両の整備書などを確認し、記載されている指示に従ってください。
 - ・ 作業手順が不明で、経験のない方が使用すると、ケガや事故の原因となります。
- 作業中は、強い振動が発生します。本体を両手で包み込むように、しっかり握ってください。
 - ・ 片手で使用すると弾かれ、本体の落下、ケガや事故の原因となります。
- 使用後はエアホースと吸盤を外し、収納ケースに保管してください。



注意

- 持ち運ぶときは、必ずエアホースを外してください。エアホースが周囲に引っ掛かり、人体への傷害や事故の原因となります。
- エアホースは、使用上障害とならないよう、取り回しに注意してください。エアホースが周囲に引っ掛かり、人体への傷害や事故の原因となります。
- 吸盤の脱着は、必ずエアコンプレッサーからの圧縮空気の供給を止めた状態で行ってください。圧縮空気が供給された状態は、予期せぬ動きをする恐れがあり、人体への傷害や事故の原因となります。
- 吸盤が確実に取り付けできているか確認してください。吸盤の取り付けが不十分だと、吸盤が外れて飛び恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- バルブの形状や状態によっては、吸盤が上手く吸いつかないことがあります。
- 作業を中断するときや作業終了後は、エアホースをエアプラグから外してください。突然作動する恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- 点検やメンテナンス、保管するときは、エアホースをエアプラグから外してください。突然作動する恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
- エアツールオイル不足は、サビや作動不良を招き、本体故障の原因となります。
 - ・ 使用前や使用後は、必ずエアツールオイルを給油してください。
 - ・ エアツールオイル不足によって生じた不具合は、保証対象外となりますので、ご了承ください。
- エアコンプレッサーの容量や、エアホース径、長さは、本体能力に影響を与えます。エアコンプレッサーの容量が小さく、エアホースの径が細いと、著しく能力が低下する場合があります。
- エアホースは、内径Φ8.0mm以上を推奨します。内径Φ8.0mmより小さいと、本体能力が低下する場合があります。
- シールテープ、エアツールオイルなどは付属していません。別途、用意してください。
- レギュレーターの調節は、ゆっくり慎重に行ってください。急激に回すとストローク数が急激に上がり、バルブやバルブシートなどに傷をつける恐れがあります。
- 作業中、バルブやバルブシートなどが損傷した場合、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。
 - ・ 作業方法を、十分理解したうえで使用してください。



禁止

- ネジ山が、テーパ状のエアプラグは、無理に奥まで、締め込まないでください。エアインレットが損傷し、エア漏れの原因となります。
- 水を掛けて、洗わないでください。防滴、防水仕様ではないので、本体故障の原因となります。



指示

- 必ず、シールテープを巻いてから、エアプラグを取り付けてください。

製品仕様


商品型番	AP040989	ストローク量	30mm
商品コード	2004000009894	打撃数	180～600bpm
全長	187mm (エアプラグ含む)	本体機能	レギュレーター付
重量	1.45kg	構成品	エアバルブブラッパ－ 吸盤Φ16、20、30、35mm エアプラグ (装着済)、収納ケース
使用空気圧力	0.62MPa		
空気消費量	100L/min		

●商品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。


製品特徴

- ・エアの力でバルブの擦り合わせを行うバルブブラッパ－です。
- ・手作業に比べて効率が大幅にアップします。
- ・吸盤を変更し、バルブサイズに合わせて使用することが可能です。
- ・レギュレーターでエアの流量を調節しながら作業を行います。

各部名称




各部説明



レギュレーター

- ・ 締め方向: エアの流量を減らす、止める
 - ・ 緩め方向: エアの流量を増やす
- ※ 緩め過ぎるとレギュレーターが外れる恐れがあります。



各吸盤 (Φ16mm、Φ20mm、Φ30mm、Φ35mm)

- ・ 擦り合わせるバルブサイズに合わせ、吸盤を選択してください。
 - ・ ピストン前端にしっかり差し込んでください。
- ※ バルブの中心と吸盤の中心が合っていることを確認してください。


使用前準備

エアプラグの取り付け

⚠警告




- シールテープは、付属していません。
- ・ 別途、用意してください。



- ① エアプラグのネジ山に、シールテープを時計回りに巻き付けます。
 - ・ 3～5巻き程度巻いてください。
 - ・ 軽く引っ張りながら巻くと、きれいに巻けます。
- ② エアインレットに、エアプラグをしっかり締め込みます。
- ③ エアホースを接続し、圧縮空気の漏れがないか、確認します。
 - ・ 圧縮空気が漏れる場合は、一度きれいにシールテープを取り除き、巻き数を増やしてください。

エアツールオイルの給油

- ・ 内部摩擦を軽減させ、サビの発生を防ぎ、作動不良を起こさせないためにも必ずエアツールオイルを給油してください。




【給油方法】

- ・ エアプラグから、エアツールオイルを給油します。
- ・ 給油後は、内部に潤滑させるため、空回しします。
- ・ 排気口から、エアツールオイルが噴出する場合があるので、ウエスなどを軽くあてます。

【使用状況別給油量】


- ・ 初回使用前 : 5滴以上給油
- ・ 使用前、後 : 2～3滴程度給油
- ・ 長期保管(1ヶ月以上) : 5滴以上給油

使用方法




① 擦り合わせるバルブサイズに合わせ、吸盤をピストン前端にしっかり差し込みます。

※ バルブの直径から、吸盤がはみ出さないサイズを選んでください。



② 吸盤をバルブに吸着させ擦り合わせ位置にセットします。

※ バルブの中心と吸盤の中心が合っていることを確認してください。



③ レギュレーターをゆっくり慎重に回し、エアの流量を調節しながら作業を行います。

※ 擦り合わせ行程や使用する研磨剤などは、作業を行う車両の整備書などを確認し、記載されている指示に従ってください。

※ 作業終了後は、レギュレーターを締めてからエアホースを外してください。

製品保証規定

● 保証期間内（購入後180日）に、正常な使用状態で故障が発生した場合に、当社の責任において無償で修理、交換することを約束するものです。

保証は、購入レシートまたは納品書、および製品保証書をお買い求めの販売店へ提示してください。

- (1) 製品の保証期間は、購入後180日です。
- (2) 正常な使用状態にて故障した場合は、当社の責任において無償で修理、交換します。
- (3) 本保証は当該製品単体の保証を意味します。製品の故障および損傷により発生する損害は、保証対象には含まれません。
- (4) 本保証は、日本国内においてのみ有効です。海外で発生した故障、および損傷に関しては、保証対象には含まれません。
- (5) 保証の可否は当社が判定します。
- (6) 購入日の確認ができない場合は、有償修理として受け付けます。
- (7) 製品保証は当社および正規販売店で販売した商品のみの有効です。
- (8) 二次的に発生する損失の補償、および次に該当する場合は保証対象には含まれません。

- ・使用上の誤り、保守点検、保管などの義務を怠ったために発生した故障および損傷
- ・製品の作動機構に悪影響をおよぼす変更（改造）を加え、それが原因で発生した故障および損傷
- ・消耗品が損傷し、取り替えを要する場合
- ・地震、火災、風害その他天災地変など、外部に要因がある故障および損傷
- ・当社および正規販売店発行の購入レシートまたは納品書、および製品保証書の提示がない場合
- ・取り扱い店以外での修理による故障、修理後の使用においての故障
- ・購入後の輸送や移動時の落下や衝撃による故障および損傷

修理規定

● 製品保証規定に該当しない場合は、有償修理となり、次の修理規定が適用されます。

- (1) 製品保証規定に該当しない修理は、すべて有償修理となります。
- (2) 当社以外で、分解、修理、改造、調整などが施されている製品は、修理対象外となります。
- (3) 修理は、当社および正規販売店で販売した製品に限ります。
- (4) 修理期間中にお客様側で生じた傷害や損害に関しては、当社では一切の保証並びに責務を負いかねます。
- (5) 修理期間中の代替品の貸し出しはいたしません。
- (6) 当社で修理不可能と判断した製品は、修理に応じかねる場合があります。
- (7) 修理完了後、同一現象で同一箇所の原因により再修理が必要と当社が認めた場合は修理完了日より90日以内にて無償で再修理を行います。

メンテナンス

- ※ 定期点検で損傷や破損など、異常が確認された場合は、本製品を使用せず、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスへ、相談してください。
- ・必ず、エアホースを外してから作業してください。予期せぬ動きをする恐れがあり、ケガや事故の原因となります。

[点検項目]

- (1) 本体、吸盤の損傷、破損点検
- (2) エアツールオイルの給油
- (3) エア漏れの点検

保管

保管条件

- 次の保管条件に従い、正しく保管してください。
- ・エアホースと吸盤を外し、収納ケースに保管してください。
- ・1ヶ月以上長期保管するときは、エアツールオイルを5滴以上給油してください。
- ※ シンナー、ベンジン、アルコールなどの化学薬品は、プラスチック部分が侵されるので、使用しないでください。

保管場所

- 次の場所には、保管しないでください。
- ・ 高温、多湿、結露する場所
- ・ 塵やホコリがあり、清掃されていない場所
- ・ 車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近
- ・ 施錠のできない場所

故障について

- 故障と思われる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

個人情報の取り扱い

- ご提示いただいたご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに利用させていただきます。
- 個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

お問い合わせ先

カスタマーサービス

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまでご連絡ください。

048-501-7873

[受付時間] 平日9:00～18:00

[ホームページ] <https://www.astro-p.co.jp>

販売元

株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※ 住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。

※ 上記電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

