取扱説明書

充電式 フォールディング ワークライト WL 796

この度は、アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。

取扱説明書について

- ●使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- ●安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、購入された 商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。
- ●当社の許可なく、取扱説明書の内容全部、または一部を複製、改修し、無断で転載することは 禁止されています。
- ●商品を使用する前に、取扱説明書に記載されている各項目を、よく読み理解し、厳守してください。また、取扱説明書をなくしたり、汚したりせず、使用者が任意に読むことができるよう大切に保管してください。
- ●警告、注意事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに 関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

安全に関する表示について

企 警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が死亡または重傷を負う、危険 な状態を生じさせる可能性が、想定される内容を示しています。
<u>^</u> 注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、使用者が傷害を負う可能性が、想定される内容、および商品の故障、物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。
重要	この表示内容は、商品を正しく使用するための、守らなければならない、重要な要点を示しています。

安全に使用するために

⚠ 警告

- ■使用前には、必ず取扱説明書を熟読し使用方法をよく理解してください。
 - ・使用方法が少しでも不明な場合は、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
- ■本体の分解、修理、改造をしないでください。
 - ・異常点灯、過熱、発火、火災など、重大な事故の原因となります。
- ■使用前に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。
 - 異常、不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
- ■使用中、本体が異常に熱い、異音、異臭がする、不具合、損傷、破損があった場合は、ただちに 使用を中止してください。
 - 異常がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店、またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
- ■ガソリン、軽油、灯油、シンナーなど燃料、可燃性、揮発性の高い液体がある場所での、使用および充電、保管をしないでください。
 - ・発火、火災、爆発など、重大な事故の原因となります。
- ■防滴・防水ではありません。水中や水の掛かる恐れのある場所、多湿となる恐れのある場所で、 使用しないでください。
 - ・感電、短絡による過熱、発火、火災など、重大な事故の原因となります。
- ■USBケーブルを、加工しないでください。
 - ・断線、漏電、感電、発熱、発火、火災など、重大な事故の原因となります。
- ■USBケーブルに、キズや被覆の破れなどの損傷、破損がある場合は、使用しないでください。 ・断線、漏電、感電、発熱、発火、火災など、重大な事故の原因となります。
- ■USBケーブルを振り回す、引っ張る、無理に曲げるなど、乱暴に扱ったり、重い物を載せたりしないでください。
 - ・断線、漏電、感電、発熱、発火、火災など、重大な事故の原因となります。
- ■USBケーブルが、周囲に引っかからないよう、取り回しに注意してください。
 - ・断線、漏電、感電、火災など、事故の原因となります。
- ■USBケーブルを、複数個所で束ねないでください。8の字にした真ん中を、パンドで軽く束ねてください。また、束ねて充電しないでください。
 - ・断線、漏電、感電、火災など、重大な事故の原因となります。
- ■付属のUSBケーブルで、本製品以外を充電しないでください。
 - ・本製品以外を充電すると、過熱、発火、火災、爆発や、重傷、物品の損傷、破損など、重大な 事故の原因となります。
- ■本体を火の中へ投下したり、燃やしたりしないでください。
 - ・爆発する恐れがあり、重大な事故の原因となります。
- ■本体より内蔵パッテリーの液が濡れている、または腐食しているような形跡がみられる場合は、 使用しないでください。
 - ・過熱、発火、火災、爆発など、重大な事故の原因となります。

- ■液漏れした内蔵パッテリーの液が、誤って目や口に入った場合は、ただちに次の処置を施してください。
 - ・きれいな水で、少なくとも10分間は洗い流し、すみやかに医師の診断を受けてください。また、皮膚に付着した場合は、弱酸性の液体でよく洗い流してください。
- ■充電コネクターに、金属物を接触させないでください。
 - ・短絡、過熱、発火、火災など、重大な事故の原因となります。
- ■光源を直視しないでください。
 - ・ 視力の低下など、目に悪影響をおよぼす恐れがあります。
- ■人や動物、走行中の車輌などに向けて、照射しないでください。
 - 視界不良によるケガや事故の恐れがあります。

⚠ 注意

- ■無理に可動部の角度を調節しないでください。
 - 本体故障の原因となります。
- ■角度を調節するとき、手や指を挟まないよう注意してください。
 - ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ■マグネットには、砂鉄、鉄粉、金属片が付着するので、必ず清掃してから使用してください。
- 取り付け面に、キズを付ける恐れがあります。
- ■パッテリー液、ガソリン、プレーキオイル、浸透性の高いオイル、石油製品を、本体などに付着 させないでください。
 - ・本体故障、変形、プラスチック部品やゴム部分を、損傷させます。

重要

- ■本製品は、工場出荷時に点灯確認が出来る程度に充電されています。
 - ・満充電にしてから使用してください。
- ■使用する前には、本製品の充電状態を確認してください。
- ・満充電にしてから使用してください。
- ■内蔵バッテリーは、時間経過、使用回数、使用方法によっては、著しく劣化する場合があります。
 ・内蔵バッテリーの交換、修理はできません。
- ■内蔵バッテリーの電圧が低下すると、寿命が短くなり、満充電されない場合があります。 また、長期間使用しなかった場合、自己放電によりバッテリーが著しく劣化する場合があります。
- 特に保管期間が長い場合は、定期的に充電するなど、メンテナンスを怠らないでください。
- ■使用中、本体の温度が高温になると、点灯しなくなる場合があります。
 - ・点灯しない場合は冷ましてください。
- ■充電温度環境は、10~40℃です。10℃を下回る場合や、40℃を超えると、充電されない 場合があります。
 - ・常温で通気がよく換気のできる場所など、充電温度環境下で充電してください。
- ■パソコン等のUSBポートから充電する場合、機器によっては充電できない場合があります。
 - ・USBアダプターを用いて充電してください。
- ■USBアダプターは1A以上の出力があるものを使用してください。
 - ・充電が出来ない場合や、充電時間が極端に長くなる場合があります。
- ■本製品は精密機器ですので、丁寧に扱ってください。
 - ・点灯不良、本体破損の原因になります。

商品仕様

- ■本製品を廃棄する場合は、各自治体のゴミ廃棄方法に従ってください。
 - 指定された廃棄方法以外で本製品を廃棄しないでください。

商品型番	AP050796
商品コード	2005000007965
本体サイズ	W57×D125×H38mm (折畳み時)
	W57×L230×H33mm(展開時)
重量	170g
搭載LED	3W COB×1 (メイン) / 2W パワーLED×1 (先端)
内蔵バッテリー	リチウムイオンバッテリー
バッテリー電圧	3. 7V
バッテリー容量	1500mAh
光束	約3001m(COBホワイト明るさ最大時)
	約501m (COBレッド)
	約1001m (パワーLED)
連続点灯時間	約2時間(COBホワイト明るさ最大時)
	約1 O時間(COBレッド)
	約11時間(COBレッド点滅)
	約8時間 (パワーLED)
点灯パターン	OFF⇒パワーLED⇒COBホワイト⇒COBレッド ⇒COBレッド点滅⇒OFF
充電時間	約5時間
ライト部角度	縦方向180°
本体機能	過放電防止、過充電防止、ハンドル部底面マグネット×4、 ハンドル部フック、3段階明るさ調整(COBホワイトのみ)
材質	ABS、アルミ
付属品	USBケーブル(約45cm)

●製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、 ご了承ください。

※AC100Vアダプターは別売です。1A以上出力があるものを別途お買い求めください。



使用前準備

点検

▲ 警告

- ■異常、不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売 店、またはカスタマーサービスまで問い合わせください。 ・異常、不具合、損傷、破損がある状態で使用すると、ケガをする恐れや事故の原因と
 - 異常、不具合、損傷、破損がある状態で使用すると、ケガをする恐れや事故の原因となります。
- ●故障と事故を未然に防ぎ、安全に使用するため、次の点検を使用前や定期的に実施してください。

【点検項目】

- (1) バッテリーの残量の確認と充電できるか。
- (2)正常な点灯パターンか。
- (3)発光部に割れやキズなどがないか。
- (4) 可動部に損傷、異常はないか。
- (5) 充電コネクターに異状がないか。
- (6) USBケーブルに損傷、破損がないか。

使用前準備

充雷

⚠警告

- ■高温な場所や直射日光下での充電は避け、約10~40℃の室内で充電してください。
 - ・ お定温度外の充電は、内蔵バッテリーが液漏れを起こす恐れがあり、過熱、発火、 爆発など、重大な事故の原因となります。
- ■充電完了後は、すみやかにUSBケーブルを、本体より抜いてください。 ・思わぬ事故の原因となります。
- ■付属されているUSBケーブル以外で、充電しないでください。
 - ・充電不良、発熱、発火、火災など、重大な事故の原因となります。
- ■充電中、本体やUSBケーブルを、布やカバーで覆わないでください。
 ・過熱、発火、火災、爆発など、重大な事故の原因となります。
- ●使用する前に、内蔵バッテリーを充電してください。
 - ・本体温度が40℃を超えると、充電されない場合がありますので、必ず冷ましてから充電してください。
 - ・充電温度環境は、10~40℃です。10℃を下回る場合や40℃を超えると、充電されない場合があります。
 - ・充電するときは、常温で通気がよく換気のできる場所など、充電温度環境下で充電してください。

【充電方法】

USBケーブルを充電コネクターに差し込みます。



- ①USBアダプター(別売)にUSBケーブルを接続し、コンセントに差し込んでください。
- ②USBケーブルを、充電コネクターに接続しイン ジケーターランプを確認します。
- ③インジケーターランプはバッテリーの残量に応じて、点灯または点滅します。
- 例:一個点滅から一個点灯、2個目点滅へ
- ④満充電になると、インジケーターランプが、4個 点灯します。
- ⑤充電完了後は、USBケーブルを外してください。

保管方法

保管条件

- ●次の保管条件に従い、正しく保管してください。
 - ・1ヶ月以上の長期保管する場合、内蔵バッテリーを半分程度(※1)充電した状態で保管して ください。
- ・ゴミやホコリ、油などの汚れを、きれいに除去してください。シンナーやベンジン、アルコールなどの化学薬品は、プラスチック部分を損傷させるので、使用しないでください。
- ・月に一回は内蔵バッテリーの充電状態を確認し、半分程度(※1)充電した状態を保って ください。(※1)インジケーターランプが1個点灯の状態。

保管場所

- ●次の場所には、保管しないでください。
 - ・高温、多湿、結露する場所。
 - ・塵やホコリがあり、清掃されていない場所。
 - ・車輌内、不安定な棚、大型機械のそばなど、振動が発生する場所。

お問い合わせ

●故障と思われるときや商品についての問い合わせは、カスタマーサービスまで連絡してください。

048-501-7873

【受付時間】: 平日 9:00~18:00

[ホームページ] http://www.astro-p.co.jp

販売元:株式会社ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

(2020年6月)