

AP050943

充電式 ハンディ暴風機 取扱説明書

アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。この取扱説明書は、いつでも見るできるように保管してください。実際の商品と、取扱説明書内の図では、色や形状が異なる場合がありますので、ご了承ください。

はじめに

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- 安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、購入された商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。

取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製および改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書および本体に貼り付けられた重要ラベルの、安全に関わる項目には「」マークを使用しています。製品を安全に使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を、未然に防ぐためのものなので、必ず守ってください。
- 取扱説明書をなくしたり、重要ラベルを汚したりせずに、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告、注意および重要事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

安全に関する表示について

表示	意味
 警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意。
 注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意。
重要	この表示内容は、「商品を正しく使用するため」に守らなければならない要点。

注意マーク



注意すること

禁止マーク



してはいけないこと

指示マーク



必ず行うこと

製品安全上のご注意

警告



注意

- 作業に集中すると、周囲への安全確認が疎かになり、事故を招く恐れがあります。作業手順や周辺の状況などを、よく確認してください。
- 正しい位置で保持し、無理な姿勢では、使用しないでください。ケガや事故の原因となります。
- 本製品は、ハンディタイプの充電式ブロワーです。本来の用途以外で使用すると、ケガや事故の原因となります。



禁止

- 製品に貼られたラベルを、汚したり、剥がしたりしないでください。誤った使い方をすると、ケガや事故の原因となります。
- 過労と思われるときや飲酒しているとき、薬物を服用しているときに、使用しないでください。判断力が鈍り、事故の原因となります。
- 子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。ケガや事故の原因となります。
- 周辺温度が40℃以上になる高温な場所や、直射日光下では、使用しないでください。高温による脱水症状や、熱中症になる恐れがあります。休憩をこまめに行い、十分な水分補給をしてください。
- 次の作業環境下では、使用しないでください。
 - ・ 火気のそばや急激に温度上昇する場所
 - ・ 揮発性の高い溶剤などがある場所
 - ・ 通気が悪く、換気のできない場所
 - ・ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時
 - ・ 水がかかる恐れがある場所、多湿、水中、海中
 - ・ 足元が滑りやすく、不安定な場所
 - ・ 急傾斜など、転倒の恐れがある場所
- 使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。
- 以下の服装は、周囲に引っ掛かるまたは巻き込まれるなど、ケガや事故の原因となりますので、そのままの状態や着用することはおやめください。
 - ・ 長髪を束ねずに、そのままの状態にしている。
 - ・ 首にマフラーやタオルを巻いている、ネックレスなどの装飾具やネクタイを着用している。
 - ・ サイズが極端に大きい服装、だぶだぶな衣類を着用している。

製品安全上のご注意

⚠警告	
 分解禁止	■ 修理技術者以外の人は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。異常作動、過熱、発火、感電など、事故の原因となります。
 指示	■ 必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。 ・ 使用方法が少しでも不明な場合は、使用せずにお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。 ・ 誤った使用方法によって生じた、商品破損、人体への損傷、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。 ■ 安全に正しく使用するため、警告事項を理解し、厳守してください。警告事項を無視して使用すると、傷害、重傷、死亡など、重大な事故の原因となります。 ■ 本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書と一緒に渡してください。誤った使い方をする恐れがあり、ケガや事故の原因となります。 ■ 安全に正しく使用するため、使用環境に合わせて、以下の保護具を着用してください。安全手袋、耳栓やイヤーマフ、保護メガネ、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業ソナギや長袖、長ズボン ■ 本製品は、大切に取り扱ってください。落下などによって、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。 ■ 使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。異常、不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
⚠注意	
 注意	■ 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますので、予めご了承ください。 ■ 高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり掃除されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。常温で清潔な場所に保管してください。
 禁止	■ 損傷がある場合は、保管しないでください。損傷がある製品を誤って使用してしまう恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
 指示	■ 使用しないときは、施設のできる屋内に保管してください。思わぬ事故の原因となります。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。

製品使用上のご注意

⚠警告	
 注意	■ バッテリーの充電温度環境は、10～40℃です。10℃を下回る場合や40℃を超えると、バッテリーが充電されない場合があります。 ・ 常温で通気がよく換気のできる場所など、充電温度環境下で充電してください。 ・ 指定温度外の充電は、バッテリーが著しく劣化する原因となり、液漏れや破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。 ■ 本製品の定格使用時間は15分です。15分使用した後は、必ず15分以上冷まし、手で触れても熱くないことを確認してから使用してください。15分を超える連続使用は、本体故障の原因となります。 ■ 作業場の周囲状況も考慮してください。作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の恐れがあります。 ■ 使用中や使用直後、充電中、充電直後は内蔵バッテリーが熱くなることがあります。ヤケド、低温ヤケドに注意してください。 ■ 充電用アダプター、ケーブルは付属していません。 ■ バッテリーの残量が少なくなると、出力を停止します。速やかに充電してください。 ■ バッテリーが、過充電または劣化した状態では、使用することができません。使用前には、必ずバッテリーの状態を確認してください。 ■ 使用直後など、バッテリーの温度が40℃を超えると、充電されない場合があります。必ず、バッテリーを冷ましてから充電してください。 ■ 使用中、本体やバッテリーの温度が高温になると、作動しなくなる場合があります。作動しない場合は、本体やバッテリーを冷ましてください。 ■ 使用時間や充電時間が極端に短くなったり、初期の状態から半分ほどしか使用できなくなったりはした場合は、バッテリーの寿命です。
 発火注意	■ 車内、直射日光の当たる場所や暖房器具のそばなど、温度が高い場所で使用、充電、保管、放置しないでください。バッテリーの液漏れや破裂、発煙、発火、火災、爆発する恐れがあります。
 破裂注意	■ 温度変化が激しい場所、氷点下になるような場所などで使用、充電、保管、放置はしないでください。本製品の内部に結露が発生し、感電やバッテリーの液漏れ、破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。 ■ 水のような導電体に浸したり、侵入させたりしないでください。バッテリー内部に水のような導電体が侵入すると短絡（ショート）し、破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。 ■ 誤って落としたり、ぶつけたりしたときは、本製品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。

製品使用上のご注意


⚠警告	
 濡れ手禁止	■ 濡れた手で本製品を扱わないでください。感電や破裂、発煙、発火、火災、爆発など、重大な事故の原因となります。
 禁止	■ 絶対に送風口をのぞき込まないでください。不意に噴射し、失明する恐れがあります。 ■ 小さい子供やペットのいるそばで使用しないでください。また小さい子供には使用させないでください。ケガや事故の原因となります。 ■ 送風口、吸気口に手や髪、身に着けたものを入れないでください。ケガや事故の原因となります。特に小さなお子様にはご注意ください。 ■ 送風口を人に向けたり、くずなどを人に吹き付けたりしないでください。ケガや事故の原因となります。 ■ 以下の行動やめてください。ケガや事故の原因となります。 ・ ヘアードライヤーとして使用する ・ 衣類の乾燥に使用する ・ 対象物に押し当てて使用する ・ 作動させたまま放置する ■ 本製品に燃料やオイルなどの石油製品を付着させないでください。プラスチック部分を損傷させます。 ■ 不要なスイッチ操作はやめてください。突然の作動によって、思わぬ事故の原因となります。 ■ 本体に水をかけて洗わないでください。本体故障、感電の原因となります。 ■ 雨天時や水の掛かるような環境で作業しないでください。本体故障、感電の原因となります。
 指示	■ 使用中、本体が異常に熱い、異音、異臭がする、不具合、損傷、破損があった場合は、ただちに使用を中止してください。異常がある場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。 ■ 使用時は安全のため、イヤーマフやグローブなどの保護具を着用してください。 ■ グリップを確実に保持してください。また、無理な姿勢では使用しないでください。グリップをしっかり保持できていないと、ケガや事故の原因となります。 ■ 充電は1.0A以上の出力があるUSB充電器で充電してください。 ■ 1か月以上の長期保管する場合は、要充電状態から4～5時間程度充電した状態で保管してください。 ■ 初回使用時や使用前には、バッテリーの充電状態を確認してください。使用する時は、満充電の状態で使用してください。

製品仕様

商品型番	AP050943	最大風速	約17m/s	充電時間	約8時間
商品コード	2005000009433	内蔵バッテリー	リチウムイオンバッテリー		(5V1Aアダプター使用時)
本体サイズ	L84×W40×H145mm	バッテリー電圧	7.4V	本体機能	過充電保護、過放電保護
重量	260g	バッテリー容量	8000mAh		過電流保護、脱着式ノズル
最高回転数	約11000min ⁻¹	定格使用時間	15分	材質	ABS(本体)


●商品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

各部名称、各部説明



- 電源ボタン**
- ・ ON、OFFを切り替えることができます。
- 風量アジャスター**
- ・ 風量を無段階で調節できます。
- 充電コネクター**
- ・ 充電ケーブルを差し込むコネクターです。
- インジケータースランプ**
- ・ 満充電: 4個点灯
 - ・ 充電中: 点滅し、左から順に点灯
 - ・ 放電中: 右から消灯
 - ・ 要充電: 左端の1個点滅

使用前準備




- 脱着式ノズル取付方法**
- ① 切り欠きに合わせて脱着式ノズルを差し込みます。
 - ② 切り欠きの方向に回します。
- ※送風口、吸気口どちらにも取り付けられます。

使用前準備

- 使用する前に、内蔵バッテリーを充電してください。

- ・本体温度が40℃を超えると、充電されない場合がありますので、必ず冷ましてから充電してください。
- ・充電温度環境は、10～40℃です。10℃を下回る場合や40℃を超える場合、充電されないことがあります。
- ・充電するときは、常温で通気がよく換気のできる場所など、充電温度環境下で充電してください。



【充電方法】

- ① USBアダプターに充電ケーブルを接続し、AC100Vコンセントに差し込んでください。
- ② 充電ケーブルを、充電コネクタに接続し、インジケータランプの点灯を確認します。
- ③ 充電中はインジケータランプが充電量に応じて点滅し、左から順に点灯します。(充電時間：約8時間*)
*5V1Aアダプター使用時
- ④ 満充電になると、インジケータランプが4個点灯します。
- ⑤ 充電完了後は、充電ケーブルを外してください。

メンテナンス

※ 定期点検で損傷や破損など、異常が確認された場合は、本製品を使用せず、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスへ相談してください。

【点検項目】

- (1) バッテリーの充電
- (2) 本体、脱着式ノズル、送風口、吸気口の損傷、破損点検
- (3) 電源ボタン、風量アジャスターの作動点検

※ 塵やホコリ、油などの汚れを掃除する際に水、シンナー、ベンジン、アルコールを絶対に使わないでください。爆発や火災の恐れがあります。

保管

保管条件

- 次の保管条件に従い、正しく保管してください。

- ・1か月以上の長期保管する場合は、要充電状態から4～5時間程度充電した状態で保管してください。
- ・ゴミやホコリ、油などの汚れを、きれいに除去してください。
- ※ シンナー、ベンジン、アルコールなどの化学薬品は、プラスチック部分が侵されるので、使用しないでください。

保管場所

- 次の場所には、保管しないでください。

- ・高温、多湿、結露する場所
- ・塵やホコリがあり、清掃されていない場所
- ・車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近
- ・施錠のできない場所

故障について

- 故障と思われる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

廃棄について

- 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
- 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

個人情報の取り扱い

- ご提示いただいたご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに利用させていただきます。
- 個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や、正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

お問い合わせ先

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、
カスタマーサービスまでご連絡ください。

販売元

株式会社 ワールドツール

〒369-1106 埼玉県深谷市白草台2909-50

※ 住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、
ご了承ください。

※ 電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

048-501-7873

[受付時間] 平日9:00～18:00

[ホームページ] <https://www.astro-p-co.jp>

(2025年6月)