ASTRO PRODUCTS

AP050990
充電式 ハンディ暴風機 ガンメタ SM990（限定） 取扱説明書

アストロプロダクツ製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。この取扱説明書は、いつでも見ることができるように保管してください。
実際の商品と、取扱説明書内の図では、色や形状が異なる場合がありますので、ご了承ください。

はじめに

- 使用前に、取扱説明書をよく読み、安全に正しく使用してください。
- 安全上の注意や商品仕様などは、予告なく変更される場合があります。そのため、購入された商品と、取扱説明書に記載された内容が、一部異なる場合がありますので、ご了承ください。

取扱説明書について

- 当社の許可なく、取扱説明書の内容全部または一部を複製および改修し、無断で転載することは、禁止されています。
- 取扱説明書および本体に貼り付けられた重要ラベルの安全に関わる項目には「⚠」マークを使用しています。
  製品を安全に使用し、あなたや他の人々への危害や財産への損害を未然に防ぐためのものなので、必ず守ってください。
- 取扱説明書をなくしたり、重要ラベルを汚したりせずに、使用者が任意に読むことができるよう、大切に保管してください。
- 警告、注意および重要事項の意に反して、安全義務を怠り、規定外の使用による機器の破損やケガなどに関しては、当社では一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。

安全に関する表示について

表示	意味
⚠警告	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が死亡または重傷を負う危険が想定される」内容のご注意。
⚠注意	この表示を無視し、誤った使い方をすると、「使用者が傷害を負うまたは物的損害を負う危険が想定される」内容のご注意。
重要	この表示内容は、「商品を正しく使用するため」に守らなければならない要点。

注意マーク	禁止マーク	指示マーク
 注意すること	 してはいけないこと	 必ず行うこと

製品安全上のご注意

⚠警告	
 **注意**	■ 作業に集中すると、周囲への安全確認が疎かになり、事故を招く恐れがあります。作業手順や周辺の状況などをよく確認してください。 ■ 正しい位置で保持し、無理な姿勢では、使用しないでください。ケガや事故の原因となります。 ■ 本製品は、ハンディタイプの充電式ブロワーです。本来の用途以外で使用すると、ケガや事故の原因となります。
 **禁止**	■ 製品に貼られたラベルを汚したり、剥がしたりしないでください。誤った使い方をする恐れがあり、ケガや事故の原因となります。 ■ 過労と思われるときや飲酒しているとき、薬物を服用しているときに、使用しないでください。判断力が鈍り、事故の原因となります。 ■ 子供や妊娠中の方は、絶対に本製品を使用しないでください。ケガや事故の原因となります。 ■ 周辺温度が40℃以上になる高温な場所や直射日光下では、使用しないでください。高温による脱水症状や熱中症になる恐れがあります。休憩をこまめに行い、十分な水分補給をしてください。 ■ 次の作業環境下では、使用しないでください。 ・ 火気のそばや急激に温度上昇する場所　・ 揮発性の高い溶剤などがある場所　・ 通気が悪く、換気のできない場所 ・ 暴風雨、降雪、強風、雷などの悪天候時　・ 水がかかる恐れがある場所、多湿、水中、海中　・ 足元が滑りやすく、不安定な場所 ・ 急傾斜など、転倒の恐れがある場所 ■ 使用者以外、使用場所や保管場所に近づけないでください。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。 ■ 以下の服装は、周囲に引っ掛かるまたは巻き込まれるなど、ケガや事故の原因となりますので、そのままの状態や着用することはおやめください。 ・ 長髪を束ねずに、そのままの状態にしている。 ・ 首にマフラーやタオルを巻いている、ネックレスなどの装飾具やネクタイを着用している。 ・ サイズが極端に大きい服装、だぶだぶな衣類を着用している。

製品安全上のご注意

⚠警告	
分解禁止	■ 修理技術者以外の人は、本取扱説明書に記載されていない、本体の分解、修理、改造はしないでください。異常作動、過熱、発火、感電など、事故の原因となります。
指示	■ 必ず取扱説明書を熟読し、本製品の使用方法をよく理解してから、使用してください。 ・ 使用方法が少しでも不明な場合は、使用せずにお買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。 ・ 誤った使用方法によって生じた、商品破損、人体への損傷、物品への損害、その他のいかなる損害に対しても、当社では一切の保証および責務を負いかねますので、ご了承ください。 ■ 安全に正しく使用するため、警告事項を理解し、厳守してください。警告事項を無視して使用すると、傷害、重傷、死亡など、重大な事故の原因となります。 ■ 本製品を他人に貸すときは、必ず取扱説明書も一緒に渡してください。誤った使い方をする恐れがあり、ケガや事故の原因となります。 ■ 安全に正しく使用するため、使用環境に合わせて、以下の保護具を着用してください。安全手袋、耳栓やイヤーマフ、保護メガネ、防塵マスク、安全帽、安全靴、作業ツナギや長袖、長ズボン ■ 本製品は、大切に取り扱ってください。落下などによって、強い衝撃が加わった場合は、必ず各部に異常がないか点検してください。 ■ 使用前や定期的に、各部に異常、不具合、損傷、破損がないか点検してください。異常、不具合、損傷、破損がある場合は使用を中止し、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。
⚠注意	
注意	■ 製品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合があります。購入製品と改良品は、性能などが異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。 ■ 高温、多湿、結露する場所、塵やホコリがあり掃除されていない場所に保管すると、本体故障の原因となります。常温で清潔な場所に保管してください。
禁止	■ 損傷がある場合は、保管しないでください。損傷がある製品を誤って使用してしまう恐れがあり、ケガや事故の原因となります。
指示	■ 使用しないときは、施錠のできる屋内に保管してください。思わぬ事故の原因となります。特に子供や幼児は、危険な行動をとることがあるので、絶対に近づけないでください。

製品使用上のご注意

⚠警告	
注意	■ バッテリーの充電温度環境は、10～40℃です。10℃を下回る場合や40℃を超える場合、バッテリーが充電されないことがあります。 ・ 常温で通気がよく換気のできる場所など、充電温度環境下で充電してください。 ・ 指定温度外の充電は、バッテリーが著しく劣化する原因となり、液漏れや破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。 ■ 本製品の定格使用時間は15分です。15分使用した後は、必ず15分以上冷まし、手で触れても熱くないことを確認してから使用してください。15分を超える連続使用は、本体故障の原因となります。 ■ 作業場の周囲状況も考慮してください。作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の恐れがあります。 ■ 使用中や使用直後、充電中、充電直後は内蔵バッテリーが熱くなることがあります。ヤケド、低温ヤケドに注意してください。 ■ USBアダプターは付属していません。 ■ バッテリーの残量が少なくなると、出力を停止します。速やかに充電してください。 ■ バッテリーが、過充電または劣化した状態では、使用することができません。使用前には、必ずバッテリーの状態を確認してください。 ■ 使用直後など、バッテリーの温度が40℃を超えると、充電されない場合があります。必ず、バッテリーを冷ましてから充電してください。 ■ 使用中、本体やバッテリーの温度が高温になると、作動しなくなる場合があります。作動しない場合は、本体やバッテリーを冷ましてください。 ■ 使用時間や充電時間が極端に短くなったり、初期の状態から半分ほどしか使用できなくなったりした場合は、バッテリーの寿命です。
発火注意 破裂注意	■ 車内、直射日光の当たる場所や暖房器具のそばなど、温度が高い場所で使用、充電、保管、放置しないでください。バッテリーの液漏れや破裂、発煙、発火、火災、爆発する恐れがあります。 ■ 温度変化が激しい場所、氷点下になるような場所などで使用、充電、保管、放置はしないでください。本製品の内部に結露が発生し、感電やバッテリーの液漏れ、破裂、発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。 ■ 水のような導電体に浸したり、侵入させたりしないでください。バッテリー内部に水のような導電体が侵入すると短絡（ショート）し、破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。 ■ 誤って落としたり、ぶつけたりしたときは、本製品などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください。破裂や発煙、発火、火災、爆発の恐れがあります。

製品使用上のご注意


⚠警告	
濡れ手禁止	■ 濡れた手で本製品を扱わないでください。感電や破裂、発煙、発火、火災、爆発など、重大な事故の原因となります。
禁止	■ 絶対に送風口をのぞき込まないでください。不意に噴射し、失明する恐れがあります。 ■ 小さい子供やペットのいるそばで使用しないでください。また小さい子供には使用させないでください。ケガや事故の原因となります。 ■ 送風口、吸気口に手や髪、身に着けたものを入れないでください。ケガや事故の原因となります。特に小さなお子様にはご注意ください。 ■ 送風口を人に向けたり、くずなどを人に吹き付けたりしないでください。ケガや事故の原因となります。 ■ 以下の行動やめてください。ケガや事故の原因となります。 ・ ヘアードライヤーとして使用する　・ 衣類の乾燥に使用する ・ 対象物に押し当てて使用する　・ 作動させたまま放置する ■ 本製品に燃料やオイルなどの石油製品を付着させないでください。プラスチック部分を損傷させます。 ■ 不要なスイッチ操作はやめてください。突然の作動によって、思わぬ事故の原因となります。 ■ 本体に水をかけて洗わないでください。本体故障、感電の原因となります。 ■ 雨天時や水の掛かるような環境で作業しないでください。本体故障、感電の原因となります。
指示	■ 使用中、本体が異常に熱い、異音、異臭がする、不具合、損傷、破損があった場合は、ただちに使用を中止してください。異常がある場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。 ■ 使用時は安全のため、イヤーマフやグローブなどの保護具を着用してください。 ■ グリップを確実に保持してください。また、無理な姿勢では使用しないでください。グリップをしっかり保持できていないと、ケガや事故の原因となります。 ■ PD対応アダプターでは充電できない場合があります。 ■ 1か月以上の長期保管する場合は、要充電状態から2～3時間程度充電した状態で保管してください。 ■ 初回使用時や使用前には、バッテリーの充電状態を確認してください。使用する時は、満充電の状態で使用してください。


製品仕様

商品型番	AP050990	バッテリー電圧	7.4V
商品コード	2005000009907	バッテリー容量	4000mAh
本体サイズ	L75×W35×H155mm	定格使用時間	15分
重量	270g	充電時間	約5時間（5V2Aアダプター使用時）
最高回転数	約130000min^{-1}	本体機能	過充電保護、過放電保護、過電流保護
最大風速	約35m/s	材質	ABS、PC
内蔵バッテリー	リチウムイオンバッテリー	付属品	脱着式ノズル×2、TYPE-C USBケーブル、収納袋

●商品改良のため、主要機能および形状などは、予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

各部名称、各部説明





脱着式ノズル取り付け
・本体側の凸とノズル側の凹を合わせて差し込み、反時計回りに締め込みます。

充電コネクター
・TYPE-C USBケーブルを差し込むコネクターです。


電源ボタン
・長押し：ON、OFFを切り替えることができます。
・押す　：4段階で出力を切り替えられます。(25→50→75→100)

風速調節スイッチ
・100段階の風速調節が可能です。
・上にスライドすると1段階上がり、下にスライドすると1段階下がります。
※ スライドしたまま保持すると早送りできます。
※ 充電しながら使用することも可能ですが、風速調節はできません。(10固定)

パワーインジケーター
・送風中　：風速調節の値と羽根マークが表示されます。
・要充電　：「E0」が表示されたら充電してください。
・充電中　：バッテリー残量が表示され、「%」が点滅します。
・充電完了　：100%と表示されてから、しばらくすると画面が消灯します。
・温度保護作動中：「E1」と表示されたら本体温度が下がるまで作動しません。


使用前準備

● 使用する前に、内蔵バッテリーを充電してください。
・本体温度が40℃を超えると、充電されない場合がありますので、必ず冷ましてから充電してください。
・充電温度環境は、10～40℃です。10℃を下回る場合や40℃を超える場合、充電されないことがあります。
・充電するときは、常温で通気がよく換気のできる場所など、充電温度環境下で充電してください。



【充電方法】
① USBアダプターにTYPE-C USBケーブルを接続し、AC100Vコンセントに差し込みます。
② TYPE-C USBケーブルを充電コネクターに接続し、パワーインジケーターを確認します。
③ 充電中はパワーインジケーターにバッテリー残量が表示され、「%」が点滅します。(充電時間：約5時間※)
※5V2Aアダプター使用時
④ 液晶に「100%」と表示され、しばらくして画面が消灯したら満充電状態です。
⑤ 充電完了後は、TYPE-C USBケーブルを外してください。

使用方法



① 電源ボタンを長押しし、ONにすると「1」で送風を開始します。
② 電源ボタンまたは風速調節スイッチを操作し、風速を調節します。
③ 作業が完了したら、電源ボタンを長押しし、OFFにします。

保管

保管条件

● 次の保管条件に従い、正しく保管してください。
・1か月以上の長期保管する場合は、要充電状態から2～3時間程度充電した状態で保管してください。
・ゴミやホコリ、油などの汚れをきれいに除去してください。
※シンナー、ベンジン、アルコールなどの化学薬品は、プラスチック部分が侵されるので、使用しないでください。

保管場所

● 次の場所には、保管しないでください。
・高温、多湿、結露する場所
・塵やホコリがあり、清掃されていない場所
・車内、不安定な棚、大型機械の隣、車道のそばなど、振動が発生する場所やその付近
・施錠のできない場所

故障について

● 故障と思われる場合は、お買い求めの販売店またはカスタマーサービスまで問い合わせください。

廃棄について

● 本製品を廃棄する場合は、お住まいの各自治体のゴミ廃棄方法に従って、廃棄してください。
● 指定された廃棄方法以外で、本製品を廃棄しないでください。

個人情報の取り扱い

● ご提示いただいたご住所、お名前などの個人情報は、修理や相談のためのみに利用させていただきます。
● 個人情報は、適切に管理し、修理業務を委託する場合や正当な理由がある場合を除き第三者に開示、提供することはありません。

お問い合わせ先

故障と思われるときや商品についての問い合わせは、
カスタマーサービスまでご連絡ください。

048−501−7873

[受付時間]　平日9:00～18:00
[ホームページ]　https://www.astro-p.co.jp

販売元
株式会社 ワールドツール
〒369-1106　埼玉県深谷市白草台2909-50
※ 住所、電話番号、受付時間が、予告なく変更になることがありますので、ご了承ください。
※ 電話番号が利用できない場合は、お買い求めの販売店へご連絡ください。

(2026年8月)